保管用

保証書付

エネミエール S 品番 BT 3730K エネミエール S(通信機能付) 品番 BT 3740K

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- 取扱説明書を必ずお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

取扱説明書

- ・施工については同梱の施工説明書をご覧ください。
- ・詳細は同梱CDの取扱説明書をご覧ください。





※ 図はエネミエール S (通信機能付) です。


8M8 079 005 PC1109-40713

出張修理

Panasonic

エネミエール S エネミエール S (通信機能付)

本書はお引渡しの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、施工店



施工店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

◆◆システム構成部材◆◆

■ CTケーブル (標準品)

CTケーブル(1 m) 品番 BT37231 ・CTケーブル(2 m) ・CTケーブル(5 m) 品番 BT37232 BT37235 ・CTケーブル(10 m) 品番 BT372310 ・CTケーブル (20 m) 品番 BT372320

・パルス入力ケーブル 品番 BT37242 ■ CTケーブル (環境耐性強化タイプ)

・CTケーブル (10 m) 品番 BT372310WH ・CTケーブル(20 m) ・CTケーブル(30 m) 品番 BT372320WH BT372330WH ・CTケーブル (50 m) 品番 BT372350WH

■ CT

品番 • 5 A CT BT3705 BT3705WH 品番 • /5 A CT • 50 A CT 品番 BT37065 100 A CT 品番 BT37061 250 A CT 品番 BT37062 · 400 A CT 品番 BT37064 • 600 A CT 品番 BT37066

免責事項

- 下記の場合、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品を課金目的の計量器としてご使用された場合。 本製品は省エネ目的の自主管理商品であり、計量法に定める 指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありません。
- ◆ 本製品の故障により記憶されたデータが消失・破損した場合。
- ◆ 本製品の設定の誤りから生ずる付随的な損害を生じた場合。 (事業利益の損害、事業の中断など)
- ◆ 取扱説明書(本書) および同梱CDの取扱説明書で説明された 以外の使い方により損害を生じた場合。
- ◆ 当社の了承がなく本製品の構造・性能・仕様などの改造を行っ たことにより損害を生じた場合。
- ◆ 当社の了承がなく日本国外で使用された場合。 本製品は日本国内で使用されることを前提に設計・製造され ています。外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資 など(または役務)に該当するものについては、当社の了承 および日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)がなく 輸出はできません。
- ◆ 高い安全性が要求される用途として使用されたことにより損害 を生じた場合。医療機器や人命に直接的または間接的に関わる システムなどには使用できません。

安全上のご注意

けがや事故防止のため、以下の点は必ず守ってください。

● 絶対に分解・改造しない 火災・感電・故障の原因になります。



- 1次電流通電中はCT2次側を開放しない 感電の原因やCT故障の原因になります。
- 屋外や浴室など、湿気の多い場所で使用しない 火災・感電の原因になります。
- 通電中は端子カバーを開けない 守らないと感電・火災の原因になります。



● 点検時は必ず電源を切る 感電のおそれがあります。

● 異常時には、速やかに電源を切り施工店にご相談ください 火災・感電の原因になります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談 対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただ きます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知い ただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報 に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。SDHCロゴは商標です。

パナソニック株式会社

パナソニック エコソリューションズ 雷路株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 番地 TEL (代表) 06-6908-1131 ©Panasonic Corporation 2012

初期設定および表示

- ◆ 結線接続ができたら、下記の手順で時計設定・基本設定をしてください。〔各項目の図はエネミエール S(通信機能付)です〕
- ◆ 設定が完了したら瞬時値メニューで電力・力率・電圧・電流が表示できるかご確認ください。 ◆ 詳細は同梱 CD の取扱説明書をご覧ください。

時計表示と合わせ方

液晶モニター画面の切替

メニュー キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。



◆ 時計表示

① 🗵 キーを押し時 計にします。

② 液晶モニター画面に 現在の時刻が表示 されます。




* 最初に使う時や、時計が合っていない時には下記 の方法で時計を合わせてください。

◆ 時計の合わせ方

① 時計表示の状態で、実行/ キーを長押しします。(約2秒間) 【『年』表示が点滅します】

② 『▲』『▼』 ‡-で、





④『▲』『▼』 ‡-で、 現在の月に合わせます。

⑤ 同様に 実行 キーと 『▲』 『▼』 キーで 『日』『時』『分』を合わせます。

ポイント: 『▲』 『▼』 キーを長押しすることで値の変更スピードを 速くすることができます。

⑥ 時計合わせができたら、実が√→ キーを長押しします。(約2秒間)

【点滅が止まれば時計合わせは完了です】

- 本製品に内蔵されている時計の精度は約±1分/月(25℃時)です。 正しいエネルギー管理のため、定期的な(1回程度/年)時計の 再設定をおすすめします。
- * 内蔵時計は自動補正機能により1時間に1回、時刻の補正を行います。 (同梱CD参照)

【運用後に時計の時刻を再設定する場合のご注意】


・ 「0分」をまたいで過去の時刻に設定しないでください。

*過去に作成された計測データに時計再設定後の新規計測 データを上書きするため、過去の計測データを消去します。 (年・月・日の再設定時も同様です) (09年→08年、3月→2月、10時→9時など)

基本設定をする

液晶モニター画面の切替

(メニュー) キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。



◆ 基本設定メニュー表示

① メニュー キーを押し 基本設定 にします。

② 液晶モニター画面に 『PHASE』相線式が 表示されます。

③ 実行/◆▶ キーを 長押しします。 (約2秒間)



【相線式表示が点滅します】

1. 相線式設定

* 工場出荷時は単相 3 線および単相 2 線に設定

① 『▲』『▼』 ‡-で、 設定する相線式に してください。



相線式	液晶モニター画面表示
単相3線および 単相2線	1-3 1-2
三相 3 線	3-3

2. 変圧比 (PT 比) 設定

* 工場出荷時は 1/1 に設定

① 相線式設定画面で、 □ = キーを押すと、 『PT』表示になります。

【PT 設定値が点滅します】

液晶モニター画面 ECO/デマンドシグ: (×==-) 項目 *この表示の場合は PT 比 1/2 を示します。

してください。 PT 比一覧

1/700

②『▲』『**▼**』‡−で、

設定する PT 比に

PT 比 液晶モニター画面表示 1/√3 1.73 1/2 <u>-</u> 3 ∼ 99 1/3 ~ 99 1/100 100 1/200 200 1/300 300

700

ポイント: 『▲』 『▼』 キーを長押しすることで値の変更スピードを 速くすることができます。

重面へつづく

3. CT 設定

注)CTは当社指定のものを接続してください。

① 変圧比(PT 比)設定画面で 1 キーを押すと、『CT』表示になります。 【CT 種類設定値が点滅します】

* 工場出荷時は CT 未接続 (NO-CT) に設定

2 [▲] [▼] ‡-で、 設定する CT の種類に してください。

CT 種類一覧

50 A 100 A 250 A 400 A 600 A 5 A (/5 A)



注) 5 A CT (/5 A CT) の場合は 1 次側の定格設定が必要です。

- * 品番:BT3705 をご使用の場合は「5A-1」を選択します。 品番:BT3705WH をご使用の場合は「5A-2」を選択します。
- *「5A-1」または「5A-2」に設定すると、下段の数値(1次側定格設定値)が点滅します。 『▲』または『▼』キーを押し、設定する 1 次側の定格値にしてください。

ポイント:『▲』『▼』キーを長押しすることで値の変更スピードを速くすることができます。

液晶モニター画面



1 次側定格設定値

5A 6A 7.5A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30 A 40 A 50 A 60 A 75 A 80 A 100 A 120 A 150 A 200 A 250 A 300 A 400 A 500 A 600 A 750 A 800 A 1000 A 1200 A 1500 A 1600 A 2000 A 2500 A 3000 A 4000 A 5000 A 6000 A 7500 A 8000 A 10000 A 12000 A 20000 A 25000 A 30000 A

4. パルス入力設定

① CT 設定画面で (項 目) キー を押すと、『PULSE-IN』表示 になります。

【パルス入力設定値が点滅します】

- * 工場出荷時はパルス入力 無効 (OFF) に設定
- ②『▲』『▼』キーで、パルス 入力設定無効(OFF)または 有効(ON)にしてください。



注) パルスの最大入力数は32000パルス/毎時までです。

すべての設定が終わったら

実行∕◆▶ キーを長押しします。(約2秒間)

【点滅が止まれば基本設定は完了です】


(各設定の都度 実が小 キーで設定を完了することもできます)

- *基本設定を完了すると自動的に計測を開始します。 〔計測中はロギングランプ(LED)が点灯します〕
- ●基本設定が完了したら基本的な計測・表示ができます。 測定ができているか確認してください。
- *瞬時値(電力・力率、電圧、電流)を見るには・・・・(「瞬時値を見る」参照) *積算値(電力・力率、電圧、電流)を見るには・・・・(同梱 CD 参照)
- ●さらに応用的な設定をする場合・・応用設定をする・・・(同梱 CD 参照)

瞬時値を見る (電力・力率、電圧、電流値)

液晶モニター画面の切替

メニュー キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。



◆ 瞬時値メニュー表示

【参照: 取扱説明書 CD内 付帯資料「計測値 分解能対応表」】

1. 電力・力率の表示

- ① メニュー キーを押し 瞬時値 にします。
- ② 液晶モニター画面に 『電力』『力率』が 表示されます。



2. 電圧の表示

① 項目 キーを押すと、 各相の『電圧』が表示 されます。 (図は RN 相)

② 『▲ 』 『 ▼ 』 ‡ - を 押すと、異なる相の 『電圧』が表示されます。



液晶モニター画面

10 16

注) 〔相線式〕 単相 2 線・単相 3 線式設定時 の表示の読み替えは下記となります。

表示内容	液晶モニター画面表示
L1·N	RN
L2·N	TN

3. 電流の表示

① 項目 キーを押すと、 各相の『電流』が表示 されます。 (図は R 相)

② 『▲』 『▼』 キーを 押すと、異なる相の 『電流』が表示されます。



例 00

液晶モニター画面

注) [相線式] 単相 2 線・単相 3 線式設定時 の表示の読み替えは下記となります。

ı	+-+-	泣目エーク 正工士二
	表示内容	液晶七二ダー画面表示
	L1	R
	L2	T

* 『 1 キーを押すと、『電力』『力率』表示に戻ります。

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、施工店へご相談ください

話

施工店名

お引渡し日

▼お引渡しの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは

お引渡し日と以下の内容をご連絡ください。

名 エネミエール S (通信機能付) エネミエール S

(よくお読みください)

BT3730K BT3740K 本体の表示をご確認ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。

年

保証期間 : お引渡し日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

 H

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 出張料 技術者を派遣する費用 部品代 部品および補助材料代

* 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持 するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■相談先がなくお困りの場合は、以下の**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

月

アフターサービス

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

●この製品の修理・部品などのご相談は、まず工事店へお申し付けください。

使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.ip/cs/

電話 アリー 0120-878-365

「87」と「990#」を押してください。 番号を押しても案内が続く場合は、「***」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号かご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187 回 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-6 Open-9:00-17:30 (dosed on Saturday/Sunday/snational/oldays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関するご相談は

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

パナソニックエコソリューションズ 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪☎06-6906-1090

東京 203-5392-7190 転 福岡 2092-622-0531 転 ※⑥印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、施工店にお申しつけください。 (ロ)施工店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談 窓口にご連絡ください。
 - (ハ)この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を ご提示ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、施工店またはお近くの修理ご相談 窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品などで本保証書に記入の施工店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 (ロ)お引渡し後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などに よる故障および損傷

(二)指定外の使用条件で使用された場合に生じた故障および損傷 (ホ)他の接続機器および接続部材に起因して生じた故障および損傷 (へ)別に指定する摩耗品の部品、その他付属品の故障および損傷

(ト)本書のご提示がない場合

(ト)本書のご提示がない場合 (チ)本書にお引渡し年月日、お客様名、施工店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合 (リ)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に

要する実費

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につい てご不明の場合は、施工店または、お近くの修理ご相談窓口にお問い合わ せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書 をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.


Panasonic[®]

保管用

取扱説明書施工説明付き

エネミエール (通信機能付)

品番 BT 3740K





このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4ページ)を必ずお読みください。

もくじ (基本の流れ)

設置/接続 設定 使うとき こんなことがしたい ●各部のなまえが知りたい(P9) ●付属品を確認したい(P8) 時計 とりあえず計測したい 電圧・電流 (瞬時値が見たい) 瞬時電力を する 見る(P27) 基本設定をする CT. P 12 ルSに CTケーブル を接続する 応用設定を 電力積算値を計測したい (P18) 積算電力値 する ・集計日時 ・電力量換算 ・目標値 ・デマンドロ (電力積算値が見たい) を見る を入れる $(P29.31 \sim 35)$ ラマル デマンド目標 など(P38) 22 応用設定を しない 応用設定を する パルス パルス入力 他機種のパルス出力を ケーブル カウント値 ・パルス単位 カウントしたい を接続する 設定 ・パルス重み を見る (パルス入力したい) (P19) - 設定 (P38.39.49) $(P29.32 \sim 34)$ 接点出力 応用設定を お知らせ機能を ケーブル を接続する (P19) お知らせ機能 する ・簡易デマンド 設定したい を確認する ・目標値設定 ・従量パルス (警報出力したい) (P43)CT・CTケーブル を接続する (P18) ※パルス入力には対応していません (P38.39.43) SDメモリーカード 計測データを取得したい SDメモリ-*パソコンに取込めば (パソコンで見たい) カードを 計測値が見られます 挿入する (専用簡易ツールを *すでに計測されている 使えば簡単に (P55) 場合のみ可能です グラフ化できます) (P7) 応用設定を 接続機器で確認 計測データをパソコンで する ネットワーク ・通信プロトコル 」 設定 ・通信速度設定 を行う 集中管理したい 配線をする ※詳細は、接続側 (P67) ・ネットワーク アドレス設定 (P50.51) 機器のマニュアル を参照ください。

- もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・ 4	目標値機能	
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・ 5	・ 6.目標値設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
システム構成部材 ・・・・・・・・・・ 6	・ 7.月別積算電力目標値設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
エネミエール S でできること 7	・ 簡易デマンド機能	47
梱包内容の確認・・・・・・・・・・8	• 8.簡易デマンド目標値設定	47
各部のなまえ	・従量パルス出力機能	48
1.設置・接続方法	• 9.パルス出力重み設定	
設置方法(壁面への取付け)・・・・・・12	・10.パルス単位設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設置方法(配線方法)	・11.パルス重み設定	
設置時の注意事項 ・・・・・・・・・ 14		50
接続方法(電圧入力/単相2線式)・・・・・・ 15	通 ・12.通信プロトコル設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
接続方法(電圧入力/単相3線式)・・・・・・16	『 ・14.ネットワークアドレス設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
接続方法(電圧入力/三相3線式)・・・・・・17	• 15.時計の自動補正機能設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51
接続方法 (CT·CTケーブルの接続) ····· 18	・14.ネットワークアドレス設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
接続方法 (パルス入力信号線の接続)・・・・・19	す ・17.クリアコマンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
2.時計・基本設定をする	ジ ・16.電池接続確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
設定上のご注意 · · · · · · · 21	た ・ 19.ソフトウェアバージョン表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
時計表示と合わせ方 ······ 22	6.SDメモリーカード	
基本設定をする	■CD // T.I. + 1°	55
・基本設定メニュー内の表示画面 ・・・・・・ 23	合 ・■SDメモリーカート ···································	
1.相線式設定 ····································	て、・■スロットへの差込み・取出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
• 2.変圧比(PT比)設定 · · · · · · 24	お ・■SDメモリーカードへの記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· 3.CT設定 · · · · · · · · · · · · · 25	お ・■SDメモリーカードへの記録 · · · ■ファイル構成例 · · · · ■ファイル構成例 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・4.パルス入力設定 ······· 25	だ ・■ファイル構成例 (詳細説明) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3. 瞬時値を見る	・■設定ファイル ····································	60
・1.電力・力率の表示·························27	・■日別ロギング ····································	
・2.電圧の表示 ······ 27	■目が日インク・■時間別ロギング ····································	
• 3.電流の表示 ······ 27	• ■詳細ロギング ····································	
4.積算値を見る	7.設定を変更したいときは	02
・積算値メニュー内の表示画面 ······ 29	7.設定を変更したいときは ····································	65
• 1.月別電力量の表示 · · · · · · · · 31	通8.ネットワーク接続したいときは	
・2.月別電力量目標値の表示 ······ 31	は ・■ネットワーク配線の接続方法 ····································	67
・3.月別電力量換算値の表示 ····· 32	機 ・■MEWTOCOL通信仕様····································	
・4.月別パルス値の表示 ······ 32	9.故障かな?と思ったときは	03
• 5.日別電力量の表示 · · · · · · · 33	• ■本体表示における現象 ····································	7/
・6.日別電力量換算値の表示 ······ 33	■本体技術における場象・■設定時のエラーNo.一覧 ····································	
・7.日別パルス値の表示 ······ 33	・■故障時のエラーNo.一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・8.時間別電力量の表示 34	・■エラー表示が出たときは ······	
・9.時間別電力量換算値の表示 ······ 34	・■SD書込中ランプ(LED)の点滅(SD書込みエラー)・・・・	
・10.時間別パルス値の表示 ・・・・・・・・34	10.仕様	, ,
・11.簡易デマンド当時限電力の表示・・・・35	·■計測仕様 ····································	77
11.間易デマンド	•■通信仕様 ····································	
5.応用設定をする	•■定格仕様 ····································	
・設定上のご注意 ·························37	• ■外形寸法 ····································	
・ 成足工のと注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11.その他	75
	部材互換対応表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Q 1
・応用設定メニュー内の表示画面 ······ 39・ 1.集計日時設定 ····· 41	部が日接対応表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	オプションパーツ(別売)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
• 2.電力量換算機能設定 · · · · · · · · 42		
3.電力量換算単位設定・・・・・・・・・・42	バックアップ電池の交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	02
 4.電力量換算重み設定 · · · · · · · 42 サかりの サ 終め を 使うには	12.Q&A集・保証とアフターサービス	0 /
お知らせ機能を使うには	エネミエールS Q&A集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5.お知らせ機能設定 · · · · · · · · 44	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85

免責事項

- ◎ 下記の場合、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ◆ 本製品を課金目的の計量器としてご使用された場合。 本製品は省エネ目的の自主管理商品であり、計量法に定める指定機関が行う検定に 合格した特定計量器ではありません。
 - ◆ 本製品の故障により記憶されたデータが消失・破損した場合。
 - ◆ 本製品の設定の誤りから生ずる付随的な損害を生じた場合。(事業利益の損害、事業の中断など)
 - ◆ 取扱説明書(本書)で説明された以外の使い方により損害を生じた場合。
 - ◆ 当社の了承がなく本製品の構造・性能・仕様などの改造を行ったことにより損害を生じた場合。
 - ◆ 当社の了承がなく日本国外で使用された場合。 本製品は日本国内で使用されることを前提に設計・製造されています。 外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資など(または役務)に該当するものについては、 当社の了承および日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)がなく輸出はできません。
 - ◆ 高い安全性が要求される用途として使用されたことにより損害を生じた場合。 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなどには使用できません。

安全上のご注意

- ■施工は電気工事士の有資格者が行ってください。
- ■けがや事故防止のため、以下の点は必ず守ってください。

⚠警告



● 絶対に分解・改造しない火災・感電・故障の原因になります。

- 1次電流通電中は、CT2次側を開放しない 感電の原因やCT故障の原因になります。
- **屋外や浴室など、湿気の多い場所で使用しない** 火災・感電の原因になります。
- 必ず守る

● 施工時は必ず電源を切る 電源が入ったままの施工は感電の原因になります。

- 配線後は必ず端子カバーを閉める(端子カバー固定ねじを締め、固定する) 守らないと感電・火災の原因になります。
- 異常時には、速やかに電源を切り施工店にご相談ください 火災・感電の原因になります。

注意

● 240 Vを超える電圧回路の測定はしない 本器の発熱・発火の原因になります。



- インバーターの2次側回路では使用しない 本器の発熱・故障の原因になります。
- 電源電圧は、定格外では使用しない 故障や電気事故の原因になります。
- 充電部間は、絶縁抵抗試験をしない 故障の原因になります。
- 盤組込時などにライン〜大地間の絶縁抵抗測定を行う時には、本器のPE端子に接続している線を外す守らないと故障の原因になります。



- 計測/電源端子への配線には、ブレーカなどの配線保護機器を設置する 守らないと電気事故の原因になります。
- 耐熱シール剤などで配線孔と電線のすきまを埋める 守らないと虫や小動物が侵入し火災の原因になります。

使用上のご注意

■使用方法

- 逆潮流** する電力(マイナス電力)は測定できません。
 この場合、測定電力値は0.0 kWになります。
 - ※逆潮流:太陽光発電などの分散電源により、 負荷側から電源側方向に電流が流れること。
- 溶接機など断続的にしか電流が流れない負荷は、正確に計測できないことがあります。この場合は、電力量計をご使用ください。
- ●次の箇所を計測する場合には、計測仕様の許容誤差 範囲を超えることがあります。
 - ・電流値が極端に小さい箇所 ・力率が低い箇所
 - 電流が歪んでいる箇所強
- ・強磁界がある箇所
- 力率演算は平衝負荷を前提とした方式です。不平衝負荷では力率の誤差が大きくなる場合があります。
- お知らせ機能は「パルス入力」には対応していません。

■使用環境

- 次のような場所では使用しないでください。 寿命の低下、動作不良の原因になります。
 - 周囲温度が-10~+50 ℃の範囲を超える場所
 - 湿度が80 % Rhを超える場所または結露する場所
 - 日光が直接あたる場所

- 腐食性ガス、ほこり、塩分、油煙の多い場所
- 振動、衝撃の多い場所
- ・雨、水滴がかかる場所
- ラジオ・テレビ受信機の近くで使用すると雑音などの受信障害を引き起こす場合があります。 (家庭内電気設備からできるだけ離して設置してください)

■使用前

- 各部のなまえ(P9・10参照)をご確認ください。
- 高圧(600 V以上)の箇所を計測する場合は、必ず 別途初段CTを設け、/5 ACTは2段目CTとして設置、 接続してください。
- 配線のしかた
 - CTには極性があります、取付方向を間違えると、 正しく計測できません。
 - 計測用CTは1次電流通電中は2次側開放しないでください。(P18参照)

感電の原因やCT故障の原因になります

● 定格電流設定をしてCT未接続の場合は、ノイズなど の影響により電力量、電流電力の値がゼロにならない 場合があります。

CT未接続の場合は、基本設定で「NO-CT」設定にしておいてください。(初期設定は「NO-CT」) (P25参照)

- バックアップ電池について(P82参照)
 - ・設置完了後、ご使用になる前(計測開始する前)に必ず、電池 接続確認をしてください。(P39・52参照)

電池が接続されていないと、データ(時計、計測データ) がクリアされてしまう場合があります。

- 端子カバーを開け、『電池のご使用開始日』をご記入ください。
- バックアップ電池の推奨交換時期は、ご使用開始から約5年です。

電池が消耗すると、データ(時計、計測データ)が クリアされてしまう場合があります。

- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった 電池のリサイクルにご協力ください。
- 計測開始後運用開始前に計測データが記録できているか SDメモリーカードで必ずご確認ください。

■使用中

- 時計設定(P22参照)
 - ・本器に内蔵されている時計の精度は約±1分/月(25℃時)です。

正しいエネルギー管理のため、定期的な(1回程度/年)時計の再設定をおすすめします。

- 集計日時設定(P41参照)
 - ・使用中に集計日時の変更を行うと、月別データの締め時間が変更されるため「前月データが消去される場合があります。」使用中に集計日時を変更する場合は、SDメモリーカードなどで計測データのバックアップをとってから行ってください。
- SDメモリーカード(P55·56参照)
 - ・SDメモリーカードを取出したときは、付属のSDスロット 保護用ダミーカードを常に差込んでください。

異物や粉塵などが入り込み不具合の原因になります

- ・SDメモリーカードスロットに対応メディア以外を差込まないでください。 「機器損傷の原因になります」
- ・記録できるデータの量は、SDメモリーカードの残容量に 依存します。

(ロギングファイルデータ容量の目安は1年分で約65MBです)

書込み続けてSDメモリーカードの残容量がなくなった場合には、以降の書込みを停止し、SD書込みエラー (SD書込中ランプ(LED)が点滅)になります。 SD書込みエラーとなっていないか、または残容量があるかを定期的に点検してください。

・SDメモリーカードへの書込みに1分程度かかる場合があります。

SD メモリーカードの保存済データの損失につきまして 当社は一切その責任を負いかねます。

/ 保存済データは、定期的にパソコンなどへ \ 、バックアップされることをおすすめします /

- *SD メモリーカードの保存済データ損失の可能性がある行為
 - ①使用方法を誤った場合
 - ②静電気などのノイズの影響を受けた場合
 - ③SD 書込み中にエネミエール S 本体の電源が 遮断された場合

使用上のご注意

■ロギング(計測)仕様についてのご注意

【計測を停止する条件】

- 基本設定モード中である。
- 応用設定モード中である。
 - 注) ロギング中に時計設定を変更する場合、 設定内容変更中は計測停止しません。

■通信についてのご注意

● パソコンを接続しデータ収集するには、必ず 専用の上位システムが必要です。

(接続方法など詳細は上位システムの仕様を ご確認ください)

■廃棄

◆ 本器を廃却するときは、産業廃棄物として、関連する法律に従って適切な処分をしてください。

■輸送

◆ 本器は精密機器のため、運搬時には衝撃を与えたり、落下しないようご注意ください。

システム構成部材

・エネミエール S (通信機能付) のシステム構成部材です。

注) 以下の本文中では、エネミエール S (通信機能付) を エネミエール S と表記します。

■ CTケーブル (標準品)

CTケーブル(1 m) 品番 BT37231 ・CTケーブル(2 m) BT37232 品番 ・CTケーブル(5 m) BT37235 番品 ・CTケーブル(10 m) 番品 BT372310 ・CTケーブル (20 m) 品番 BT372320 ・パルス入力ケーブル 品番 BT37242

■ CTケーブル(環境耐性強化タイプ)

 ■ CT

• 5 A CT 品番 BT3705 • /5 A CT BT3705WH 品番 • 50 A CT 品番 BT37065 • 100 A CT 品番 BT37061 250 A CT 品番 BT37062 • 400 A CT 品番 BT37064 • 600 A CT 品番 BT37066

(2013年7月現在)

ご注意 ・CTケーブルとCTの組合せには、一部制限があります。 「部材互換対応表」でご確認ください。 (P81参照)

エネミエール S でできること

エネルギー使用量を かんたん計測

1回路計測タイプで、電圧・ 電流・電力・力率・積算電力量・ パルス積算量をかんたん計測 して換算表示できます。



計測データをパソコンでかんたんに見られる

SDメモリーカードで計測データを取出せば、お手持ちのパソコンでかんたんに閲覧・加工ができます。

(計測データ=CSVファイル形式) (専用簡易ツールでかんたんに計測データをグラフ化できます) 「エネルギーモニタ 簡易グラフ表示ツール」URL

http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/denro/enemoni/


よりダウンロードしてください。(2013年7月現在)





他機器のパルス出力を カウントできる

パルス入力されたカウント値を 閲覧できます。





他機器に警報出力できる

目標値モード・簡易デマンドモード・ 従量パルスモードに連動した 警報出力(接点出力)を _____

出すことができます。





通信を行いデータを 収集することができる

計測データを上位システムで 収集することができます。 (接続方法など詳細は上位シス テム仕様でご確認ください) MEWTOCOL 通信を行う ことができます。




エロンステム(例) 電力管理名人 S BT3727S2(2013 年 7 月現在)

*MEWTOCOLとは:当社製PLC(プログラマブルコントローラ)用通信プロトコルです。

梱包内容の確認

◆下記のものが含まれていることをご確認ください。






● 取扱説明書〔簡易版〕(1枚) 兼保証書



● 施工説明書〔簡易版〕(1枚)




取付けねじ(3本)・ダルマ穴用カラー(1コ)電池使用開始日記入ラベル(1枚)




* 本体端子カバー内に同梱されています。

● SDスロット保護用ダミーカード(1コ)




* 本体SDメモリーカードスロットに装着されています。

各部のなまえ



◆ 各キーの役割



◆ 液晶モニター画面の説明



表示しません。P43 参照

瞬時値 メニュー 瞬時値を表示します。 (電力、力率、電圧、電流)

積算値 メニュー 横算値を表示します。 月別・日別・時別の積算電力量、積算電力換算値、 積算パルス値、月別積算電力目標値、 デマンド目標値・推定値・残時間

時計 メニュー 現在の時刻を表示します。 また、このメニューから時刻の設定も行います。


基本設定 メニュー 基本的な測定をするために必要な項目を設定します。 (相線式、PT 比、CT 種類、パルス入力設定)

応用設定 メニュー データの表示や判定に活用いただける応用的な使い方の設定や、メンテナンス機能を使うための画面です


*設定の状態により、表示しない画面があります。

各部のなまえ

◆ 端子部(端子カバーを開けた状態)




◆ 裏面




設置・接続方法


設置方法

■壁面への取付け






②本体を取付けねじに引っ掛ける。



③本体下部2ヵ所をねじで固定する。



※水平位置を決め、付属のねじで 確実に固定してください。


マグネットによる取付け(オプション)

- 注)マグネットによる取付けは、あくまで仮設置を想定しています。 仮設置環境、仮配線に対しての安全対策を確実に行ってください。 常設設置の場合は安全のため必ずねじで固定してください。
- ◆別売のマグネットをご用意ください。





①本体裏面の取付け部へ ねじで固定します。




設置方法

■配線方法

注)計測/電源端子への配線(強電部)と CT ケーブルはできるだけ離して配線してください。 (ノイズの影響を受け、計測仕様の許容誤差を超えることがあります P14 参照)


◆下方配線の場合

※配線用カバーを取外し、配線孔を 切り抜いて通線してください。




◆バック配線の場合


※本体下部のノックアウトを 打ち抜いて通線してください。



※付属の電池使用開始日記入ラベルに 使用開始日を記入して、端子カバーの 裏面に貼付けてください。








◆配線が終わったら

※端子カバーを閉め、 端子カバー固定ねじを 締めてください。 注)耐熱シール剤などで 配線孔と電線のすきま を埋めてください。

虫や小動物が侵入し 火災の原因になります




設置時の注意事項

600 A CTをご使用の場合、 /5 A CTを別のCTと組合せた2段目としてご使用の場合、 エネミエール S 設置時は下記にご注意ください。

*600 ACTをご使用の場合、または初段CTの定格電流を「600 A」以上に設定する場合、計測箇所電流部が強磁界と 想定されるため計測仕様の許容誤差範囲を超えることがあります。 〔P25参照 CT設定(/5 A CTの場合)〕 強磁界対策のため、下表に従いエネミエール S と計測箇所電源部を離して設置してください。


初段CTの定 電流設定	格	600 A (600 A CT) 設定	750 A	1000 A	1500 A	2000 A	5000 A	8000 A	10000 A	20000 A	30000 A
エネミエール Sと 計測箇所電源部	600 A CT 使用時 (BT37066)	10 cm									
との必要距離:L *注)	5 A CT 使用時 (BT3705)	以上	15 cm 以上	20 cm 以上	25 cm 以上	35 cm 以上	85 cm 以上	1.4 m 以上	1.7 m 以上	3.4 m 以上	5.0 m 以上
	/5 A CT 使用時 (BT3705WH)			10 cm 以上			30 cm 以上	50 cm 以上	70 cm 以上	1.2 m 以上	2.0 m 以上

*注)CT定格電流値=計測箇所の最大電流値 の場合




|電圧入力/単相2線式

100 V 回路の計測を行う場合



- 注) 1.CT は必ず L(L1 または L2) 側へ取付けてください。


 - 2.CT の取付け方向にご注意ください。(K= 電源側 L= 負荷側) 3. 計測 / 電源端子 (M3.5) へは適正締付トルク (0.7 N·m) で確実に接続ください。
 - 4. 計測/電源端子への配線(強電部)と CT ケーブルはできるだけ離して配線してください。 (ノイズの影響を受け、計測仕様の許容誤差を超えることがあります)
 - 5.CT ケーブルの配線は分電盤の扉などで挟まないようにしてください。(断線のおそれがあります)



- 注)1.CT は必ず L1 側へ取付けてください。


 - 2.CT の取付け方向にご注意ください。(K= 電源側 L= 負荷側)
 3. 計測 / 電源端子 (M3.5) へは適正締付トルク (0.7 N·m) で確実に接続ください。
 4. 計測 / 電源端子への配線 (強電部) と CT ケーブルはできるだけ離して配線してください。 (ノイズの影響を受け、計測仕様の許容誤差を超えることがあります)
 - 5.CT ケーブルの配線は分電盤の扉などで挟まないようにしてください。(断線のおそれがあります)


【電圧入力/単相 3 線式



- 注) 1. 各 CT は同じ定格のものを使用してください。 2.CT の取付け方向にご注意ください。(K= 電源側 L= 負荷側) 3. 計測 / 電源端子(M3.5)へは適正締付トルク(0.7 N·m)で確実に接続ください。 4. 計測 / 電源端子への配線(強電部)と CT ケーブルはできるだけ離して配線してください。 (ノイズの影響を受け、計測仕様の許容誤差を超えることがあります) 5.CT ケーブルの配線は分電盤の扉などで挟まないようにしてください。(断線のおそれがあります)

|電圧入力/三相 3 線式







- 注)1. 各 CT は同じ定格のものを使用してください。 2.CT の取付け方向にご注意ください。(K= 電源側 L= 負荷側)

 - 3. 計測 / 電源端子 (M3.5) へは適正締付トルク (0.7 N·m) で確実に接続ください。 4. 計測 / 電源端子への配線 (強電部) と CT ケーブルはできるだけ離して配線してください。 (ノイズの影響を受け、計測仕様の許容誤差を超えることがあります)
 - 5.CT ケーブルの配線は分電盤の扉などで挟まないようにしてください。(断線のおそれがあります)


■CT・CT ケーブルの接続 50~600 A CT接続の場合






CT の開口方法

CTの開口は下の手順で行ってください。(/5 A CTは開口できません) 閉じるときは逆の手順で行ってください。 また、コア(金属)の面に異物が付かないようにご注意ください。







- 注) 1.CT は導体が露出している箇所 (分電盤のメイン渡りバーなど)には直接取付けないでください。

 - 2. 各 CT は同じ定格のものを使用してください。
 3. CT の取付け方向にご注意ください。(K= 電源側 L= 負荷側)
 4. 計測 / 電源端子(M3.5)へは適正締付トルク(0.7 N·m)で確実に接続ください。
 5. CT ケーブルの配線は分電盤の扉などで挟まないようにしてください。(断線のおそれがあります)

■パルス入力信号線の接続






※パルス入力ケーブルを延長する場合

パルス入力ケーブルの丸圧着端子側を中継端子台などに接続し、中継端子台から電線(別途KPEV 0.9 mm²以上などをご用意ください)を敷設してください。

- ・総延長距離は100 mまでです。
- ・電線径は0.9 mm²以上をご使用ください。

■警報出力(接点出力)信号線の接続

※無電圧接点 (極性はありません)接点容量: AC/DC100 V 0.2 A



2

時計・基本設定 をする

設定上のご注意

■重要

- 設定中のまま放置しますと、計測を行いませんのでご注意ください。
- 注)ロギング中に時計設定を変更する場合、設定内容変更中は計測停止しません。

また、上位システムと通信を行う場合、設定中のまま放置すると、 データ収集と上位からの設定ができません。

時計表示と合わせ方

液晶モニター画面の切替

瞬時値 → 積算値 → 時 計 → 基本設定 → 応用設定 ◆

◆ 時計表示

- ① メニュー キーを押し 「時 計」にします。
- ②液晶モニター画面に現在の時刻
- が表示されます。
 - *最初に使う時や、時計が合って いない時には下記の方法で 時計を合わせてください。




◆ 時計の合わせ方

①時計表示の状態で、実行 キーを長押しします。(約2秒間)

【『年』表示が点滅します】

- ②『▲』『▼』キーで現在の年に合わせます。
- ③ また/<♪ キーを押すと (短押し)『月』表示が点滅します。
- ④『▲』『▼』キーで現在の 月に合わせます。



ポイント:『▲』『▼』キーを長押しすることで値の変更スピードを速くすることができます。

⑥時計合わせができたら、(実行/◆ト) キーを長押しします。(約2秒間)


【点滅が止まれば時計合わせは完了です】

● 本器に内蔵されている時計の精度は約±1分/月(25 ℃時)です。 正しいエネルギー管理のため、定期的な(1回程度/年)時計の再設定をおすすめします。 *内蔵時計は自動補正機能により1時間に1回、時刻の補正を行います。(P51参照)


【運用後に時計の時刻を再設定する場合のご注意】

・「0分」をまたいで過去の時刻に設定しないでください。

*過去に作成された計測データに時計再設定後の新規計測データを 上書きするため、過去の計測データを消去します。 (年・月・日の再設定時も同様です) (09年→08年、3月→2月、10時→9時など)




液晶モニター画面



基本設定メニュー内の表示画面

◆ 基本設定メニューでは各キーを押すことにより画面の切替えができます。



- *次ページからの基本設定説明は初めて基本設定をする場合を想定して構成しています。
- *基本設定されている内容を変更したい場合や設定しない項目がある場合は上図を参考に キーを押して設定変更の画面を切替えてください。
 - 注)1.全ての設定モード画面状態で (実行/イン) キーを長押し(約2秒) すると、 設定内容が確定され自動的に計測を開始します。 〔計測中はロギングランプ(LED)が点灯します〕
 - 2.設定モード画面状態から **** キーを長押ししなかった場合設定内容は 確定されず、計測も開始されません。 [ロギングランプ (LED) は消灯] (P21参照)

液晶モニター画面の切替


×=ュー キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。

瞬時値 → 積算値 → 時 計 → 基本設定 → 応用設定 ▲

◆ 基本設定メニュー表示

- ① (メニュー) キーを押し 基本設定 にします。
- ②液晶モニター画面に『PHASE』 相線式が表示されます。
- ③ **実行/◀▶** キーを長押しします。 (約2秒間)


【相線式表示が点滅します】



1. 相線式設定 *工場出荷時は単相3線および単相2線に設定

①『▲』『▼』キーで、設定する相線式にしてください。

相線式	液晶モニター画面表示
単相3線および 単相2線	1-3 1-2
三相3線	3-3



2. 変圧比 (PT 比) 設定 *工場出荷時は 1/1 に設定

①相線式設定画面で

「耳 目 キーを押すと『PT』表示になります。

【PT 設定値が点滅します】

②『▲』『▼』キーで、設定する PT 比にしてください。

PT 比一覧

PT比	液晶モニター画面表示
1/1	1
1/√3	1.73
1/2	2
1/3 ~ 99	3 ~ 99
1/100	100
1/200	200
1/300	300
1/700	700

液晶モニター画面



*この表示の場合は PT 比 1/2 を示します。

ポイント:『▲』『▼』キーを長押しすることで値の変更スピードを速くすることができます。

3. CT 設定

注) CT は当社指定のものを接続してください。(P5·77·81 参照)

①変圧比(PT 比)設定画面で 項 目 キーを押すと『CT』表示になります。

【CT 種類設定値が点滅します】 *工場出荷時は CT 未接続 (NO-CT) に設定

②『▲』 『▼』 キーで、設定する

CTの種類にしてください。

CT 種類一覧

50 A 100 A 250 A 400 A 600 A 5 A (/5 A)

注) 5 A CT (/5 A CT) の場合は 1 次側の定格設定が必要です。



- *品番:BT3705 をご使用の場合は「5A-1」を選択します。 品番:BT3705WH をご使用の場合は「5A-2」を選択します。
- *「5A-1」または「5A-2」に設定すると、下段の数値(1 次側定格設定値)が点滅します。 『▲』または『▼』キーを押し、設定する 1 次側の定格値にしてください。

液晶モニター画面

EARRE SA - 2 - 1 (^ -)

ポイント: 『▲』 『▼』 キーを長押しすることで値の変更スピードを速くすることができます。

1次側定格設定値

5 A 6 A 7.5 A 8 A 10 A 12 A 15 A 20 A 25 A 30 A 40 A 50 A 60 A 75 A 80 A 100 A 120 A 150 A 200 A 250 A 300 A 400 A 500 A 600 A 750 A 800 A 1000 A 1200 A 1500 A 1600 A 2000 A 2500 A 3000 A 4000 A 5000 A 6000 A 7500 A 8000 A 10000 A 12000 A 20000 A 20000 A 30000 A 30000 A

4. パルス入力設定

②『▲』『▼』キーで、パルス入力 設定無効 (OFF) または 有効 (ON) にしてください。

注)パルスの最大入力数は 32000 パルス / 毎時、までです。

液晶モニター画面 BT3740K メニュー ┌項目キー 基本設定 項目 通信中 PULSE-In **▲**‡-書込中 ▼‡-実行<u>/</u>◀▶ 5 電源 -実行キー

すべての設定が終わったら

★行/★ト キーを長押しします。(約2秒間)【点滅が止まれば基本設定は完了です】

(各設定の都度 実行/ キーで設定を完了することもできます)

- *基本設定を完了すると自動的に計測を開始します。〔計測中はロギングランプ(LED)が点灯します〕(P21参照)
 - ●基本設定が完了したら基本的な計測・表示ができます。測定ができているか確認してください。
 - *瞬時値(電力・力率、電圧、電流)を見るには・・・・(P27参照)
 - *積算値(電力・力率、電圧、電流)を見るには・・・・(P29~参照)
 - ●さらに応用的な設定をする場合。・・応用設定をする・・・(P38 ~参照)

3

瞬時値を見る

瞬時値を見る (電力・力率、電圧、電流値)

液晶モニター画面の切替

瞬時値 ◆ 積算値 ◆ 時 計 ◆ 基本設定 ◆ 応用設定

◆ 瞬時値メニュー表示

【参照:取扱説明書 CD内 付帯資料「計測値 分解能対応表」】

1. 電力・力率の表示


- (1) (メニュー) キーを押し 瞬時値
 にします。
- ②液晶モニター画面に『電力』『力率』が表示されます。

2. 電圧の表示


- ① 項 目 キーを押すと、各相の『電圧』
 が表示されます。(図は RN 相)
- ②『▲』『▼』キーを押すと、 異なる相の『電圧』が表示 されます。



液晶モニター画面



液晶モニター画面



注) [相線式] 単相 2線・単相 3線式設定時の表示の読み替えは下記となります。

表示内容	液晶モニター画面表示
L1 · N	RN
L2 • N	TN


3. 電流の表示

- ① 項 目 キーを押すと、各相の『電流』が表示されます。(図は R 相)
- ②『▲』『▼』キーを押すと、 異なる相の『電流』が表示 されます。

液晶モニター画面



液晶モニター画面



注) [相線式] 単相 2線・単相 3線式設定時の表示の読み替えは下記となります。

表示内容	液晶モニター画面表示
L1	R
L2	T


* 項 目 キーを押すと、『電力』『力率』表示に戻ります。

4

積算値を見る

積算値メニュー内の表示画面


◆積算値メニューでは □ ■ キーを押すと下のように表示画面が切替えできます。 *ただし、設定の状態により表示しない画面があります。



・積算パルス値以外の画面はCT設定が有効なら表示します。

積算値メニュー内の表示画面 各項目中の過去データ閲覧方法

◆測定によりロギングデータが記録されてくると、前ページ①~⑩・⑫の画面では 過去のデータが閲覧できるようになります。



ポイント: 『▲』 『▼』 キーを長押しすることで過去のデータを閲覧するスピードを速くすることができます。

- ・上記は前ページ①月別の積算電力値の場合です。他の画面も同様に閲覧できます。
- ・動作中に時計を止めたり断続的に計測を行うと、過去のデータが連続しない場合があります。
- ・データがない時間帯(月・日・時)は画面表示しません。 たとえば、最初の計測開始時ではその時間帯のデータしかないため 『▲』『▼』キーを押しても画面が移行しません。

液晶モニター画面の切替

『メニュー』キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。



*各項目中の過去データ閲覧方法は P30 を参照ください。


◆ 積算値メニュー表示

【参照:取扱説明書 CD内 付帯資料「計測値 分解能対応表」】

1. 月別電力量の表示

- ① [メニュー] キーを押し 積算値 にします。
- ②液晶モニター画面に『月別』 (当月)『電力量』の積算値 が表示されます。
- ③『▲』キーを押すと、前月 『電力量』の積算値が表示 されます。
- ④さらに『▲』 キーを押すと、 前々月、さらに『▲』キーを押す ごとに前月へ移り、データがある 最も前の月の『電力量』積算値が 表示されます。
- ⑤さらに『▲』キーを押すと、 当月の画面に戻ります。

液晶モニター画面



*当月画面で『▼』を押すとデータがある最も前の月が表示され 『▼』を押すごとに次月へ移り、最後は当月の画面に戻ります。

ポイント: 『▲』 『▼』 キーを長押しすることで過去のデータを 閲覧するスピードを速くすることができます。 (P31~35、P45の積算値表示も同様に動作します)

2. 月別電力量目標値の表示


注) この表示は CT 種類が設定されておりお知らせ機能設定が目標値の場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39·43·45 参照)

- ①『項目』キーを押すと、『月別』 (当月)『電力量』の積算目標値 が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前月・ 前々月『電力量』の積算日標値 が表示されます。
- ③さらに『▲』 キーを押して いくと、データがある最も 前の月の『電力量』積算 目標値が表示されます。


液晶モニター画面



*次ページへつづく



ご注意
●『現在』が表示されているときの表示値(%・kWh)は目標値に対する現時点での表示値になります。



3. 月別電力量換算値の表示

- 注)この表示は CT 種類が設定されており、なおかつ電力量換算機能が ON の場合表示します。(基本設定 P25、応用設定 P39・42 参照)
- ① 『項 目 キーを押すと、『月別』 (当月)『電力量』の積算換算値 が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前月・ 前々月『電力量』の積算換算値 が表示されます。
- ③さらに『▲』キーを押していくと、データがある最も前の月の『電力量』積算換算値が表示されます。



*この表示の場合は換算値単位『円』を示します。 単位は『kg』または『円』が設定できます。 (応用設定 P39・42 参照)

4. 月別パルス値の表示

注) この表示はパルス入力が ON の場合表示します。(基本設定 P25 参照)

- (当月)『電力量』の積算パルス値が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前月・ 前々月『電力量』の積算パルス 値が表示されます。
- ③さらに『▲』キーを押していくと、データがある最も前の月の『電力量』積算パルス値が表示されます。



*単位の変更もできます。(パルス単位設定 P49 参照)

*各項目中の過去データ閲覧方法は P30 を参照ください。

5. 日別電力量の表示

- ① 『東 目 キーを押すと、『日別』 (当日)『電力量』の積算値が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前日・ 前々日『電力量』の積算値が 表示されます。
- ③さらに『▲』キーを押していくと、データがある最も前の日の『電力量』積算値が表示されます。



6. 日別電力量換算値の表示

- 注)この表示は CT 種類が設定されており、なおかつ電力量換算機能が ON の場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39・42 参照)
- ① 『項 目 キーを押すと、『日別』 (当日) 『電力量』の積算換算値 が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前日・ 前々日『電力量』の積算換算 値が表示されます。
- ③さらに『▲』キーを押して いくと、データがある最も 前の日の『電力量』積算 換算値が表示されます。



*この表示の場合は換算値単位『円』を示します。 単位は『kg』または『円』が設定できます。 (応用設定 P39・42 参照)

7. 日別パルス値の表示

- 注) この表示はパルス入力が ON の場合表示します。(基本設定 P25 参照)
- ① 「項 目 キーを押すと、『日別』(当日) 『電力量』の積算パルス値が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前日・ 前々日『電力量』の積算パルス 値が表示されます。
- ③さらに『▲』キーを押していくと、データがある最も前の日の『電力量』積算パルス値が表示されます。



*単位の変更もできます。(パルス単位設定 P49 参照)

8. 時間別雷力量の表示

- ①『項目』キーを押すと、『時間別』 (当時間帯)『電力量』の積算値が 表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前時間・ 前々時間『電力量』の積算値が 表示されます。
- ③さらに『▲』 キーを押して いくと、データがある最も 前の時間の『電力量』積算値 が表示されます。



9. 時間別電力量換算値の表示


- 注)この表示は CT 種類が設定されており、なおかつ電力量換算機能が ON の場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39·42 参照)
- ①『項目』キーを押すと、『時間別』 (当時間帯)『電力量』の積算換算値 が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、前時間・ 前々時間『電力量』の積算 換算値が表示されます。
- ③さらに『▲』 キーを押して いくと、データがある最も 前の時間の『電力量』積算 換算値が表示されます。




*この表示の場合は換算値単位『円』を示します。 単位は『kg』または『円』が設定できます。 (応用設定 P39·42 参照)

10. 時間別パルス値の表示

- 注) この表示はパルス入力が ON の場合表示します。(基本設定 P25 参照)
- ①『項目』キーを押すと、『時間別』 (当時間帯)『電力量』の積算パルス値 が表示されます。
- ②『▲』 キーを押すごとに、前時間· 前々時間『電力量』の積算 パルス値が表示されます。
- ③さらに『▲』 キーを押して いくと、データがある最も 前の時間の『電力量』積算 パルス値が表示されます。



液晶モニター画面




*単位の変更もできます。(パルス単位設定 P49 参照)

*各項目中の過去データ閲覧方法は P30 を参照ください。

積算値を見る

11. 簡易デマンド当時限電力の表示

- 注) この表示はお知らせ機能設定が簡易デマンドモードの場合表示します。(応用設定 P39·43 参照)
- ① 項 目 キーを押すと、『デマンド』 『目標』電力値と当時限の『推定』 デマンド電力値が表示されます。
- ②『▲』または『▼』キーを押すと 『デマンド』残時間と『現在』の 『デマンド』電力値表示画面に 移行します。
- ③もう一度『▲』または『▼』キーを押すと①の画面に戻ります。



12. 簡易デマンド実績値の表示

- 注) この表示はお知らせ機能設定が簡易デマンドモードの場合表示します。(応用設定 P39·43 参照)
- ① 項 目 キーを押すと、『デマンド』 時限と当時限の『デマンド』電力値 (推定値) が表示されます。
- ②『▲』キーを押すごとに、1つ 前の時限の『デマンド』電力値 (実績値)が表示されます。
- ③さらに『▲』キーを押していくと、データがある最も前の時限の『デマンド』電力値(実績値)が表示されます。





- * 項 目 キーを押すと、1. 『月別』『積算電力量』表示に戻ります。
 - *各項目中の過去データ閲覧方法は P30 を参照ください。

5

応用設定をする

設定上のご注意

■ 重 要

- 設定中のまま放置しますと、計測を行いませんのでご注意ください。
- 注)ロギング中に時計設定を変更する場合、設定内容変更中は計測停止しません。

また、上位システムと通信を行う場合、設定中のまま放置すると、データ収集と上位からの設定ができません。

応用設定でできること

◆応用設定メニューでは、以下の様々な設定と、メンテナンス機能をご利用できます。

■応用設定

◆集計日時設定

● 月積算の集計日時を設定できます。『25日締め』などにご利用できます。(設定方法: P41参照)

◆電力換算表示機能

- 積算電力をCO2(または金額『円』)で換算表示できます。
- 単位と重みを設定できます。(設定方法: P42参照・画面表示: P29,P32~34参照)

◆お知らせ機能

- 測定した負荷の電気使用状況を3つのモードでお知らせする機能です。 (目標値モード・簡易デマンドモード・従量パルス出力モード)
- お知らせは本体のランプ(LED)表示と接点出力を行います。また、モードに応じて設定画面や表示画面があります。(詳細説明:P43参照)

◆パルス入力換算表示機能

- パルス積算を、色々な単位で換算して表示できます。
- 単位と重みを設定できます。 (設定方法: P49参照)

◆通信関連設定機能

● 通信プロトコル・通信速度・ネットワークアドレスを設定できます。通信を行う場合に必要です。 (設定方法: P50参照)

◆時計の自動補正機能

● エネミエール Sの時計を電源周波数で補正するかどうかを設定できます。 (設定方法: P51参照)

■メンテナンス機能

◆電池接続確認

● バックアップ電池を交換した場合など、電池の接続確認ができます。 (確認方法: P52参照)

◆データリセット・工場出荷時リセット

● データリセット(データをクリアする)、工場出荷時リセット(設定とデータをクリアする)ができます。(確認方法: P52参照)

◆シリアルMo表示


● 機器のシリアルNo.を見ることができます。 (確認方法: P53参照)

◆ソフトウェアバージョン表示

● 機器のソフトウェアバージョンを見ることができます。(確認方法:P53参照)

応用設定メニュー内の表示画面 (閲覧モード画面)


◆応用設定メニューでは ¶ ■ キーを押すと下のように表示画面が切替えできます。 *ただし、設定の状態により表示しない画面があります。



応用設定メニュー内の表示画面 (設定モード画面)

◆ 前ページ (P39) の各閲覧モード画面で (実行/√) キーを長押し (約2秒) すると各応用設定の設定モード画面に切替えることができます。 注) メンテナンス機能画面には設定モード画面はありません。

*ご参考 基本設定メニュー内表示画面(P23)



- *次ページからの応用設定説明は初めて応用設定をする場合を想定して構成しています。
- *応用設定されている内容を変更したい場合や設定しない項目がある場合は前ページと上図を参考に キーを押して設定変更の画面を切替えてください。
 - 注)1.全ての設定モード画面状態で (東行/イン) キーを長押し(約2秒) すると、 設定内容が確定され自動的に計測を開始します。
 - 〔計測中はロギングランプ(LED)が点灯します〕
 - 2.設定モード画面状態から まかま キーを長押ししなかった場合設定内容は 確定されず、計測も開始されません。 [ロギングランプ (LED) は消灯] (P37参照)

ター画面の切替

メニュー』キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。

瞬時値 ➡ 積算値 ➡ 時 計 ➡ 基本設定 ➡ 応用設定

▶ 応用設定メニュー表示

- (1) 「メニュー」 キーを押し 応用設定 にします。
- ②液晶モニター画面に『CLOSE-DAY』 日時が表示されます。



1. 集計日時設定

■集計日時設定について

- ●『月別』『日別』電力量・『月別』『日別』パルス量を見るときの、期間の始まり日時(集計日時)を設定します。
- ●『月別』の期間は設定した集計日時から1ヵ月間です。
- ●『日別』の期間は設定した集計日時から1日間です。
- 工場出荷時は、31 日 24 時に設定されています。

『月別』データの集計期間(例)

集計日時の設定値	5月		6月		7	月
日付:31日 出荷時の 時間:24時 設定値		月 31 日 3:59:59	6月01日 00:00:00 ~	6月30日 23:59:59		7月31日 ~ 23:59:59
日付: 17 日 時間: 06 時		月 17 日 5:59:59	6月17日 06:00:00 ~	7月17日 05:59:59		8月17日 ~ 05:59:59

『日別』データの集計期間(例)


集計日時の設定値	16 日		17日		18 ⊟			
日付:31日 時間:24時 設定値	16 ⊟ 00:00:00 ~	16 ⊟ 23:59:59	17 ⊟ 00:00:00	~	17日 23:59:59	18 ⊟ 00:00:00	~	18日 23:59:59
日付: 17日 時間: 06時	16日 06:00:00 ~	17日 05:59:59	17 ⊟ 06:00:00	~	18日 05:59:59	18 ⊟ 06:00:00	~	19日 05:59:59

- 注 1) 月により日数が異なるため、集計日時の設定日が存在しない場合は、その月の存在する日に前倒しされます。 集計日時を月末付近(28~31日)に設定する場合はご注意ください。
- 注 2) 使用中に集計日時を変更する場合は、注意が必要です。(P65 参照)
- ①応用設定『CLOSE-DAY』日時の状態で、

 (実行/ 1) キーを長押しします。(約2秒間)

【日表示が点滅します】

- ②『▲』 『▼』 キーで、設定する 日にしてください。
- ③ 実行/ → キーを短押しすると 点滅表示が『時』に変わります。
- ④『▲』『▼』キーで、設定する 時間にしてください。



ポイント: 『▲』『▼』キーを長押しすることで値の変更スピードを速くすることができます。

- 2. 電力量換算機能設定 注) この表示は CT 種類が設定してある場合表示します。(基本設定 P25 参照)
 - ①1.集計日時設定画面で「項目」キーを押すと『電力量』『ENERG-CONV』表示になります。 【ON または OFF が点滅します】
 - ②『▲』『▼』**キ**ーで、ON または OFF にしてください。

ON= 電力量換算機能あり OFF= 電力量換算機能なし

*ON『電力量換算機能あり』にした場合は 下記 3.4.の設定をしてください。



3. 電力量換算単位設定

- 注)この表示は電力量換算機能が ON の場合表示します。(上記参照)
- ①2. 電力量換算機能設定画面で『項 目』キーを押すと『電力量』『ENERG-UNIT』表示になります。

【kg、CO2 または円が点滅します】

*工場出荷時はkg、CO2に設定

②『▲』 『▼』 キーで、換算単位を kg、CO2または円にして ください。




4. 電力量換算重み設定

- 注)この表示は電力量換算機能が ON の場合表示します。(上記参照)
- ①3. 電力量換算単位設定画面で『項 目》キーを押すと『電力量』『ENERG-SCAL』表示になります。

【数字が点滅します】

*工場出荷時は 0.55 に設定

②『▲』『▼』キーで、換算重み の値を設定してください。




押す: 桁が1つ左へ移動します。 (最も左の桁で押すと一番 右側の桁に戻ります)

長押し:設定が実行されます。

*重み値の設定範囲は 0.00 ~ 655.35 です。

液品モニター画面



注)設定モード中(変更可能桁数字点滅時)は『000.55』 と表示されます。これは設定可能な桁を意味しています。

お知らせ機能を使うには

■お知らせ機能とは

注)お知らせ機能は パルス入力には対応していません。

◆お知らせ機能は測定した負荷の電気使用状況を3つのモードでお知らせする機能です。 モードは以下の3つとOFFモード、合せて4種類あります。

(同時に複数のモードを使用することはできません)

1.日標値モード

●月間目標を自動または手動で設定し、月間目標との比率 から1分ごとに判定します。 目標を超えそうになったら本体のECO/デマンドシグナル ランプ(LED)表示と接点出力でお知らせします。

*本体の LED 表示は「ECO/ デマンドシグナル」と表示されていますが 目標値モードの場合は「ECOシグナル」を意味します。

2.簡易デマンドモード


●30分時限ごとの平均電力を推定し、1分ごとに判定します。 目標を超えそうになったら本体のECO/デマンドシグナル ランプ(LED)表示と接点出力でお知らせします。

注) 簡易デマンドの定義 電力会社の定義であるデマンド(需要電力)に対し、 参考値としてお使いいただけるデマンド計測値です。 (P4、免責事項参照)

*本体の LED 表示は「ECO/デマンドシグナル」と表示されていますが 簡易デマンドモードの場合は「デマンドシグナル」を意味します。

3.従量パルス出力モード

● 積算電力のパルス出力単位(0.1、1、10、100 kWhから選択) を設定し、積算電力がその単位に達するごとに 接点出力からパルスを出力してお知らせします。 (シグナル表示はありません)



■お知らせ機能選択手順


|液晶モニター画面の切替

メニュー』キーを押すごとに、液晶モニター画面の表示が切替ります。



▶ 応用設定メニュー初期画面表示

- ① 《メニュー》 キーを押し 応用設定 にします。
- ②液晶モニター画面に『CLOSE-DAY』 日時が表示されます。



 \square


0

CO/FTVK 25

52

接点出力

◆ ¶ ■ キーを押して『お知らせ機能設定』画面にします。




5. お知らせ機能設定

② 実行/◀▶ キーを長押しします。(約2秒間)

(設定モードになります) 【下段の文字が点滅します】

③『▲』『▼』キーで、接点出力 の種類を設定してください。




表示	お知らせ機能設定	設定後 💶 で
OFF	設定なし	10. パルス単位設定または 12. 通信プロトコル設定へ
DEMAND	デマンドモード	8. 簡易デマンド目標値設定へ
TARGET	目標値モード	6.目標値設定へ
PULSE	従量パルス出力モード	9. パルス出力重み設定へ

目標値機能

■目標値機能とは

◆目標値機能を設定すると月間目標を自動または手動で設定し、月間目標との 比率から1分ごとに判定します。

目標値を超えそうになったらECO/デマンドシグナルランプ(LED)表示と接点出力でお知らせします。



- 設定の変更時には計測は停止します。 計測停止したときはECO/デマンドシグナルランプ(LED)は全消灯します。 計測を再開すると、次の判定タイミングで判定を行います。
- 月初の月積算電力が小さい場合は目標の1%までは判定を行いません。
- 目標値が未設定(0)の場合は判定を行いません。
- 判定を行わないときにはECO/デマンドシグナルランプ(LED)は3つとも消灯します。
- ◆目標値モードでは以下のようなシグナル表示・画面表示ができます。(上図参照)

■月別電力量の表示

- ① メニューキーを押し積算値にします。
- ②液晶モニター画面に『月別』 (当月)『電力量』の積算値 が表示されます。
- ③『▲』キーを押すごとに、前月・ 前々月『電力量』の積算値が 表示されます。
- ④さらに『▲』キーを押して いくと、データがある最も 前の月の『電力量』積算値が表示されます。

液晶モニター画面 ECO/デマンド シグナル Panasonic 4 8 1 BT3740K メニューキー メニュー 積算値 月別 目標比 電力量 通信中 項目 75.1 % **▲**‡-書込中 632 kWh ロギング 目標値 実行/◀♪

*各項目中の過去データ閲覧方法は P30 を参照ください。

■目標値の設定をするには

- 注)この表示は CT 種類が設定してあり、お知らせ機能が『TARGET』目標値モードの場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39.43 参照)
- ◆お知らせ機能設定で目標値モードを選択すると以下6.7.の画面の閲覧・設定ができます。

6. 目標値設定

①5. お知らせ機能設定画面で 📭 🔳 キーを押すと『目標』『TARGET』表示になります。

【下段の文字が点滅します】

*工場出荷時は AUTO に設定

②『▲』『▼』キーで、目標値 の種類を設定してください。

目標値の種類	液晶モニター画面表示
固定値 (固定目標値)	CONST
自動設定 (前月実績からの自動設定)	AUTO



- ●自動設定では前月の実績を暦日換算して自動設定します。 目標の設定は集計日時で設定した日時に行われます。
- ●自動設定の場合の目標値は機器を設置し測定開始後翌々月以降に自動計算し表示されます。 (実績データが判定可能な基準に達していないため)
- ●自動設定であっても当月内であれば目標値の変更が自由にできます。 (下記 7.月別積算電力目標値設定参照)
- ●月間目標値の履歴を最大36ヵ月分閲覧することができます。(P31参照)

7. 月別積算電力目標値設定 *月間目標値の閲覧と設定の変更ができます。

- 注)この表示は CT 種類が設定してあり、お知らせ機能が『TARGET』目標値モードの場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39.43 参照)
- ①6. 目標値設定画面で 項 目 キーを押すと『電力量』『月別』『目標』表示になります。

【数字が点滅します】

*工場出荷時は 0.00 に設定

②『▲』『▼』キーで、目標値の値を設定してください。

実行/◆▶ キーについて

押す: 桁が1つ左へ移動します。 (最も左の桁で押すと一番 右側の桁に戻ります)

長押し:設定が実行されます。




- 注) 設定範囲は設定された CT 定格と PT 比によって変動し、 設定モード時(数字点滅時)設定可能な桁、数値を表示します。
- ●自動設定の場合、あらかじめ目標値が自動計算され表示されます。(機器を設置し測定開始後翌々月以降表示されます)目標値の変更もできます。
- - 例:3月の月間積算電力実績が10000 kWhの場合は4月1日0時0分0秒時点での 4月の月間積算電力目標は 10000 kWh÷31日(3月の暦日数)×30日(4月の暦日数) =9677 kWh になります。
- 設定値が「0」の場合は目標値と照らしての判定はしません。

簡易デマンド機能

■簡易デマンド機能とは

◆簡易デマンド機能を設定すると30分時限ごとの平均電力を推定し1分ごとに判定します。 目標値を超えそうになったらECO/デマンドシグナルランプ(LED)表示と接点出力で お知らせします。



注) 簡易デマンドの定義

電力会社の定義であるデマンド (需要電力) に対し、参考値と してお使いいただけるデマンド 計測値です。

(P4、免責事項参照)

ご注意

・本器の基本的な時計設定時刻は、 お客様が基準とされる時刻である ため、電力会社管理の30分最大需要 電力計(デマンド電力計)が表示する 時刻とは相違がある場合があります。

●設定の変更時には計測は停止します。 計測停止したときはECO/デマンドシグナルランプ(LED) は全消灯します。

計測を再開すると、次の判定タイミングで判定を行います。

- ●各簡易デマンド時限の開始後10分間は判定を行いません。
- ●目標値が未設定「0」の場合は判定を行いません。
- 判定を行わないときにはECO/デマンドシグナルランプ(LED) は3つとも消灯します。

→*1 予測電力(推定デマンド電力)とは デマンド終了時刻の電力量を推定したものです。 1分ごとに推定を行います。

→ *2 目標現在電力とは デマンド終了時刻の目標電力から計算される 現在の目標電力です。 目標現在電力=

(目標電力 /30 分間)×デマンド経過時間

8. 簡易デマンド目標値設定 *簡易デマンド目標値の閲覧と設定の変更ができます。

注)この表示は CT 種類が設定してあり、お知らせ機能が『DEMAND』デマンドモードの場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39.43 参照)

①5. お知らせ機能設定画面で 項 目 キーを押すと『電力』『デマンド』『目標』表示になります。

【数字が点滅します】

*工場出荷時は 0.00 に設定

②『▲』『▼』キーで、目標値の値を設定してください。

実行∕♪ キーについて

押す:桁が1つ左へ移動します。 (最も左の桁で押すと一番

右側の桁に戻ります)

長押し:設定が実行されます。

液晶モニター画面



注)設定範囲は設定された CT 定格と PT 比によって変動し、 設定モード時(数字点滅時)設定可能な桁、数値を表示します。

*設定値が「0」の場合は判定を行いません。

従量パルス出力機能

■従量パルス出力機能とは

◆積算電力のパルス出力単位(0.1、1、10、100 kWhから選択)を設定し、 積算電力がその単位に達するごとに接点出力から警報出力(パルス出力)してお知らせします。 (シグナル表示はありません)

例: 10 kWhを選択しているときには計測している積算電力が10 kWh増えるごとに 1パルスを出力します。

9. パルス出力重み設定

注)この表示は CT 種類が設定してあり、接点出力が 『PULSE』従量パルス出力モードの場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39.43 参照)

①5. お知らせ機能設定画面で 📭 🔳 キーを押すと『OUT-SCALE』表示になります。

【数字が点滅します】 *工場出荷時は1に設定

液晶モニター画面

②『▲』『▼』キーで、値を 設定してください。

パルス出力重み設定値一覧

____0.1 1 10 100 ___ 〔例〕設定値が 0.1 のときは


〔例〕設定値が 0.1 のときは 0.1 kWh ごとに 1 パルス 出力します。



■出力パルス仕様

● パルス幅: 125 ms

- 出力接点端子: photoMOSリレー接点 AC/DC100 V 0.2 A(抵抗負荷)
- ●毎秒最大4パルス出力可能です。(仮に1秒間に5パルス分以上の積算電力の増加があったとしても、5パルス目以降は出力しません。4パルス以内となるように設定してください)



- 目安として単相3線 100/200 V L1=5 A L2=5 A 力率≒1.0の安定した負荷の場合、電力は約1 kW (1時間で約1 kWh) になります。 この場合は、0.1 kWh設定では約6分ごとに1パルス出力します。 (1 kWh設定では約1時間ごと、10 kWh設定では約10時間ごとに1パルス出力します) *以上は一例です。実際は負荷の変動などにより出力の間隔が変ります。
- 設定変更中は計測が一時停止します。(P37参照) 計測停止中に積算電力が増加しても積算電力表示や計測結果には反映されません。 (パルス出力もしません)

10. パルス単位設定

- 注)この表示はパルス入力設定が有効の場合表示します。 (基本設定 P25、応用設定 P39 参照)
- ①9. パルス出力重み設定状態で 項目 キーを押すと『パルス』『PULSE-UNIT』表示になります。

【下段の単位が点滅します】

*工場出荷時はパルスに設定

②『▲』『▼』キーで、パルス 単位を設定してください。

パルス単位一覧

パルス kg kWh Wh m³ cal kcal L kL J 円



11. パルス重み設定

- 注)この表示はパルス入力設定が有効の場合表示します。(基本設定 P25、応用設定 P39 参照)
- ①10. パルス単位設定状態で 📭 🔳 キーを押すと 『PULSE-SCAL』表示になります。

【数字が点滅します】

*工場出荷時は 1.0 に設定

②『▲』『▼』キーで、値を 設定してください。

実行/◆▶ キーについて

押す: 桁が 1 つ左へ移動します。 (最も左の桁で押すと一番 右側の桁に戻ります)

長押し:設定が実行されます。

*重み値の設定範囲は 0.0 ~ 6553.5 です。



*設定モード中(変更可能桁数字点滅時)は『0001.0』 と表示されます。これは設定可能な桁を意味しています。


12. 通信プロトコル設定

- ① **項 目** キーを押して 『 COM-PROTCL 』表示にします。
- ② (実行/◀▶ キーを長押しします。 (約2秒間)

【下段に EMIT が点滅します】 *工場出荷時は EMIT に設定

③『▲』『▼』キーで、通信 プロトコル「EMIT」または 「MEWTOCOL」を選択してください。

> *通信プロトコルの設定はネットワーク上位機器の仕様に合わせてください。 *「EMIT」についてはネットワーク上位機器の仕様書などをご確認ください。 *「MEWTOCOL」については P69 ~ 72 を参照してください。



例: MEWTOCOL




13. 通信速度設定

- ①通信プロトコル設定状態で
 - 頂 目 キーを押すと

『COM-SPEED』表示になります。

【数字が点滅します】

- *工場出荷時は9600に設定
- ②『▲』『▼』キーで、値を 設定してください。
 - *通信速度は 「4800」 「9600」 「19200」 「38400」の いずれかを選択してください。



*通信速度の設定はネットワーク上位機器の仕様に合わせてください。

14. ネットワークアドレス設定

*ネットワークアドレス設定をするとSD メモリーカードでデータを取出した際、アドレス番号が作成フォルダーに反映されます。

① 項 申 キーを押して
 『COM-ADDRES』表示にします。
 【数字が点滅します】


*工場出荷時は0に設定

②『▲』『▼』キーで、値を 設定してください。


ポイント: 『▲』 『▼』キーを長押しすることで値の変更スピードを速くすることができます。

*アドレスの設定範囲は 0~255です。

*ネットワークアドレスの設定は、ネットワーク上位機器の仕様に合わせてください。 (アドレス 0 と 255 は無効になっていますので設定しないでください)



液晶モニター画面




15. 時計の自動補正機能設定

- ■時計の自動補正機能とは
 - ◆電源の周波数(50 Hzまたは60 Hz)をカウントして、1時間に1回本器の 内蔵時計時刻を自動で補正する機能です。

(通信による時刻同期ではありません。そのため最初の1回は時計を設定する必要があります)

- *上位システムによって時計合わせが行われる場合は、OFF を選択してください。
- *自立している自家発電機(系統に未接続のもの)などでご使用の場合は、OFF を選択してください。
- *時計設定(P22)をした場合(手動および上位システムからの設定も含む)はその操作が優先されます。 (時計設定後一定時間が経過すると自動補正を行います)
- ① 項 目 キーを押して
 『T-SYNC』表示にします。
- ② 実行/◀▶ キーを長押しします。(約2秒間)【下段に ON が点滅します】*工場出荷時は ON に設定
- ③『▲』『▼』キーで、『ON』 または『OFF』を選択して ください。



すべての設定が終わったら

実行/◆▶ キーを長押しします。(約2秒間)

【点滅が止まれば応用設定は完了です】

*応用設定が完了すると自動的に計測を開始します。〔計測中はロギングランプ(LED)が点灯します〕(P37参照)

16. 電池接続確認

- *初めて計測を行う前や電池交換を行った直後に行ってください。
- *あくまで電池の接続確認を行うものであり、電池の容量を確認する機能ではありません。
- ①応用設定完了後 項 目 キーを押すと

『BAT-CONNCT』表示になります。 【下段に READY が表示されます】

【下段に CANCEL が点滅します】

液晶モニター画面




③『▲』『▼』キーで、『TEST』
にしてください。

液晶モニター画面



液晶モニター画面



- ④ **実行**✓ キーを長押しします。(約2秒間) 【下段に TESTING が点滅します】
- ⑤約3秒後に確認結果が表示されます。

GOOD	電池は正しく接続されています。
NO-GOOD	電池の接続がされていない、 または接続が不十分です。
	電池の接続を確認し、 再度上記②から電池 確認してください

*約3秒後に元の表示に切替ります。【下段に READY が表示されます】

17. クリアコマンド

*計測箇所の変更時など、設定データを消去したいときに行います。

- ② 実行/◀▶ キーを長押しします。(約2秒間)【下段に CANCEL が点滅します】
- ③『▲』『▼』キーで、表示を 切替えてください。

液晶モニター画面表示	クリア内容
CANCEL	なにもしない
LOG-CLEAR	ロギングデータをクリアする
ALL-CLEAR	設定とデータをすべてクリアする

④ 実行<→ キーを長押しします。(約2秒間)

液晶モニター画面





4 美術 十一を長押ししまり。(約2秒间)


【点滅が READY に変わればデータクリアは完了です】

- 注 1) CANCEL 表示の状態ではデータはクリアされません。
- 注 2) ALL-CLEAR しても時計の設定はクリアされません。

18. シリアルNo表示

*固定されたハード ID です。SD メモリーカードで データを取出した際、作成フォルダー名に反映されます。

【複数台あるエネミエール S からデータを 】 取出したあと、フォルダー名とシリアル№を 、照合することで端末の特定ができます




● 17. クリアコマンド画面で 「項 目 キーを押すと『SERIAL-NO』 表示になります。

【下段にシリアルNoが表示されます】



19. ソフトウェアバージョン表示

【下段にバージョンNoが表示されます】



* 項 目 キーを押すと、1. 『集計日時設定』表示に戻ります。

*ソフトウェアバージョンによって機種追加、仕様変更しています。

「Ver.3.00」 ・/5 A CT (品番: BT3705WH) に対応しました。(P6,77,81 参照)

・SDHC メモリーカードに対応しました。(P55参照)

■動作確認済SDメモリーカード

Panasonic製 SDHC/SDメモリーカード 2~32GB (2013年7月現在)

注) UHS 規格対応の SDHC メモリーカードには対応していません。

(ご参考) エネルギーモニタ ホームページ 対応 SDHC/SD メモリーカード URL http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/denro/enemoni/sd.html (2013 年 7 月現在)

■SDメモリーカードのフォーマット

SDメモリーカードをフォーマットする時は

Panasonic® ホームページ

総合お客様サポート

SD/SDHCメモリーカード総合ページ

ソフトウェアダウンロード一覧

よりダウンロードしていただき

フォーマットしてください。

http://Panasonic.jp/support/sd_w/download/ (2013年7月現在) ※一般にパソコンの標準フォーマット ソフトウェアでフォーマットした SDメモリーカードのファイル システムはSDメモリーカード規格に 準拠していません。


■スロットへの差込み・取出し

● スロットに装着の SD スロット保護用ダミーカードを指で押して取出します。

● SD メモリーカードを図の方向で差込みます。

´SD メモリーカードを差込んだ直後に、 機器内の保存データを書込み開始します。 書込み中は SD 書込中ランプ(LED) 、が点灯します

● SD メモリーカードを取出すときは、
SD 書込中ランプ(LED)が消えて
いるのを確認してから、指で SD
メモリーカードを押してください。
(脱落防止構造により、取出しに少し力が要ります)



- 注)1. ロギングランプ(LED)点滅中は SD メモリーカードを差込まないでください。 (差込むとその間のデータが無くなります)
 - 2.SD 書込中ランプ (LED) 点灯中は SD メモリーカードを取出さないでください。 (取出すと、データエラーの原因になります) (書込みには 1 分程度かかる場合があります)
 - 3.SD 書込中ランプ (LED) 点滅時は、SD 書込みエラー (メモリーカードの空き容量不足やメモリーカードの不具合など)です。
 - 4.SD メモリーカードを差込んだままで長時間測定や記録をした場合はメモリーカードの 残容量を定期的に確認してください。(確認しないと SD 書込みエラーの原因になります) (P56 参照)
 - 5. データ書込み後に SD メモリーカードを取出したときは、付属の SD スロット保護用ダミーカードを 必ず差込んでください。(差込んでおかないと異物や粉塵などが入り込み不具合の原因になります)

■SDメモリーカードへの記録

◆ SDメモリーカード差込み時

SDメモリーカードを差込んだ時に、機器内にロギングデータがあれば、以下のデータを書込みます。

自動ロギングデータ 最大で最新の2ヵ月分(先月分、今月分) ※1

詳細ロギングデータ 最大で最新の1日分 ※2

※1:最も多い場合、今月と先月の日別ロギングファイル、時間別ロギングファイルの 4つのファイルが書き込まれます。

※2:暦日ではなく24時間分です。機器内にロギングデータがあり、差込み時間が0時でなければ 昨日分と本日分の2ファイルが書き込まれます。

◆ SDメモリーカードがSDメモリーカードスロットに装着されている時

計測中である限り継続記録されます。(正時に1時間分が記録されます) 記録できるデータの量は、SDメモリーカードの残容量に依存します。

書込み続けてSDメモリーカードの残容量がなくなった場合には、以降の書込みを停止し、SD書込みエラー (SD書込中ランプ(LED) が点滅]となります。

SD書込みエラーとなっていないか、また残容量があるかを定期的に点検してください。

※ ロギングファイル容量の目安については、P57を参照してください。

また、操作もしくは事象発生により以下のように動作します。

操作•事象	動作
★前/◆・キーを長押しして設定モード(基本設定・応用設定画面)に入ると計測は自動的に停止します	SDメモリーカードへの記録も停止します。
設定モード時に また キーを長押 しして設定を確定すると計測は 自動的に開始します	新たに記録用のフォルダーが作成され、そこに続きのデータを記録します。
機器電源の停電・復電	新規フォルダーが作成され、機器内の保存データ(下記内容)がその新規フォルダー ごとSDメモリーカードに記録されます。 (自動ロギングデータ:最大2ヵ月分 詳細ロギングデータ:最大1日分)

/! ご注意

● SD メモリーカードの保存済データの損失につきましては 当社は一切その責任を負いかねます。

⟨保存済データは、定期的にパソコンなどへバックアップ⟩◇されることをおすすめします

- *SD メモリーカードの保存済データ損失の可能性がある行為
 - ①使用方法を誤った場合
 - ②静電気などのノイズの影響を受けた場合
 - ③SD 書込み中にエネミエール S 本体の電源が遮断された場合

■ファイル構成例

001AAAAA.000 CFG000.CSV 設定ファイル 201004 201005 201006 201004D.CSV 201005D.CSV 201006D.CSV 日別ロギング 日別ロギング 日別ロギング 201004.CSV 201005.CSV 201006.CSV 時間別ロギング 時間別ロギング 時間別ロギング 20100401.CSV 20100501.CSV 20100601.CSV 詳細ロギング 詳細ロギング 詳細ロギング 20100430.CSV 20100531.CSV 20100630.CSV 詳細ロギング 詳細ロギング 詳細ロギング

●フォルダーは機器固有のフォルダーと月別フォルダーの2階層で構成されます。

・最上位フォルダーとして機器固有のフォルダーが作成されます。(例、001AAAAA.000)

「001」 : ネットワークアドレス(P51参照)

「AAAAA」: シリアルNo. (P53参照)

「000」 : SDメモリーカードに同じ番号のフォルダーがあれば自動的にカウントアップされます。

(001AAAAA.000が存在すると001AAAAA.001を作成します。)

(001AAAAA.000と001AAAAA.002が存在すると001AAAAA.001を作成します。)

- ・機器固有のフォルダーに設定ファイルが作成されます。(例、CFG000.CSV) 「000」は同じフォルダーに同じ番号のファイルがあれば自動的にカウントアップされます。
- ・機器固有フォルダーに月別のフォルダーが作成されます。(例、201004など)
- 月別フォルダー毎に

月単位の日別ロギング(例、201004D.CSVなど)

月単位の時間別ロギング(例、201004.CSVなど)

日単位の詳細ロギングデータファイル(例、20100401.CSV~20100430.CSVなど)を作成します。


- ●ロギングファイルのサイズは、構成や使用条件により変化します。データ容量の目安は1年分で約65 MBです。 ただし、エラーとなっていないか定期的に点検してください。 SDメモリーカードのエラー時(容量不足、カード不良時など)には、SD書込中LEDが点滅します。
- 注)SDメモリーカード内のフォルダー、ファイル(両方含む)数によってはデータ書込みできません。 (SDメモリーカード2GB:512ヶ以上の場合 SDHCメモリーカード4~32GB:999ヶ以上の場合) →フォルダー・ファイル数を減らしてからSDメモリーカードを挿入してください。
 - 注)以下の条件時に新たなフォルダーが作成され、それ以降 その新規フォルダー内にロギングデータが格納されます。
 - ・ロギング中SDメモリーカードを挿入したとき。
 - ・ロギング中SDメモリーカードを挿入したまま電源を再投入(OFF⇒ON)したとき。
 - ・SDメモリーカードを挿入したままロギング開始したとき。
 - ・メンテナンス機能画面(電池接続確認画面・クリアコマンド画面)を表示させた後ロギングを再開させたとき。

/001AAAAA.001**`**

・新規フォルダーとは上図のように 末尾がひとつ繰り上がった フォルダーのことです。

■ファイル構成例(詳細説明)

(参考) 集計日時が「31日・24時」に設定されている場合について説明します。




SD メモリーカードを取り出す

・SD メモリーカードを取り出したあとも、内部メモリーへのデータの蓄積は継続されます。

● データ測定と SD メモリーカードへの書込みの流れ

・各データの測定間隔とSDメモリーカードへの書込みタイミングは以下のとおりです。

データ	測定間隔	SD メモリーカード への書込み
日別ロギングデータ	1 時間	1日ごと(集計時間)
時間別ロギングデータ	1 時間	1 時間ごと(正時)
詳細ロギングデータ	1分	1 時間ごと(正時)




ご注意

- ・ 部分のデータは、SD メモリーカードへの最終書込みタイミング以降のデータになるため SD メモリーカードには保存できません。
- ・SD メモリーカードに保存されたデータの詳細(囚、□、□、□)については、「ファイル構成例」(P57)をご参照ください。


● SD メモリーカード内のファイル構成

それぞれのロギングデータファイルには、以下に示す期間のデータが収集されています。 ロギングデータファイル [A]、 [C] の収集期間については、「ファイル構成例」 (P57) をご参照ください。



- ・機器固有フォルダーは、SD メモリーカードを差込むたびに作成されます。
- ・ SD メモリーカードを差込むと、当月と前月の月別フォルダーが作成され、内部メモリーが保持している 当月分、前月分のデータが書込まれます。内部メモリーにそれより前のデータが蓄積されていても、 SD メモリーカードに書込むことはできません。

● 2010 年 4 月に計測を開始し、2010 年 7 月に SD メモリーカードを差込んだ場合



5月以前のデータは、月別フォルダーが作成されないため SD メモリーカードに書込むことはできません。

ご注意

・内部メモリーの詳細ロギングデータの保持期間は、24 時間です。SD メモリーカードに収集する データを欠落させないためには、取り出した SD メモリーカードを 24 時間以内に差込んでください。

■設定ファイル

◆回路種別、相線式、PT比、回路情報(CT情報、パルス比)を出力します。

例

回路種別	電力量	換算量	パルス量
相線式	三相3線		
PT比	1		
回路情報	C50 A	C 0.01	PI 0.1

[回路種別]

・「電力量」、「換算量」、「パルス量」を出力します。

[相線式]

・相線式の設定に応じた内容を出力します。「単相3線/単相2線」、「三相3線」

[PT比]

・PT比の設定に応じた内容を出力します。「1」、「√3」、「2」、「4」・・・「700」

[回路情報]

- 1)回路種別が電力量のとき
 - •CTの設定に応じた内容で"C"と定格容量で出力します。 (例) 「C50 AJ、「C100 AJ・・・「C600 AJ
 - •/5 ACT設定のときは"C/"と定格容量を出力します。 (例) 「C/5 A」、「C/10 A」・・・「C/30000 A」
 - •CTが未設定のときは「未設定」を出力します。
- 2)回路種別が換算量のとき
 - ・電力量換算の設定に応じた内容を"C"と換算の重みで出力します。
 - ・電力量換算機能が無効のときは「未設定」を出力します。
- 3) 回路種別がパルス量のとき
 - ・パルス入力の設定に応じた内容を"PI"とパルスの重みで出力します。
 - ・パルス入力が無効のときは「未設定」を出力します。

■日別ロギング

◆計測内容、単位、ロギングデータ(年月日とデータ)を出力します。

【参照:取扱説明書 CD内 付帯資料「計測値 分解能対応表」】

(例)				電力量	換算量	パルス量
	年	月		kWh	kg	パルス
	2010	4	1	99999990	99999999	9999999.9
	2010	4	2	99999990	99999999	9999999.9
	2010	4	3	99999990	99999999	9999999.9

◆電力量、換算量、パルス量の順に出力します。

[単位]

- ・計測内容ごと単位を出力します。 CT が未設定であれば電力量、換算量には「空白」を出力します。 電力量換算機能が無効であれば換算量には「空白」を出力します。 パルス入力が無効であればパルス量には「空白」を出力します。
- ・電力量は「kWh」を出力します。
- ・換算量は換算の単位に応じた内容を出力します。 「kg l、「円 l
- ・パルス量はパルスの単位に応じた内容を出力します。 「パルス」、「kg」、「kWh」、「Wh」、「m³」、「cal」、 「kcal」、「L」、「kL」、「J」、「円」

[ロギングデータ]

- 計測内容ごとのデータを出力します。
- ・データがないときは「空白」を出力します。

■時間別ロギング

◆計測内容、単位、ロギングデータ(年月日時とデータ)を出力します。 お知らせ機能設定の設定(簡易デマンドモードのときのみ)によってパルス量以降の出力内容が変わります。

【参照:取扱説明書 CD内 付帯資料「計測値 分解能対応表」】

(例)					電力量	換算量	パルス量
	年	月	\Box	時	kWh	kg	パルス
	2010	4	1	1	327650	9999999.99	99999.9
	2010	4	1	2	327650	9999999.99	99999.9
	2010	4	1	3	327650	9999999.99	99999.9

上段の続き ※お知らせ機能設定が 簡易デマンドモードのとき

簡易デマンド電力(0分)	簡易デマンド電力(30分)
kW	kW
79990	79990
79990	79990
79990	79990

0 時 0 分~ 29 分に集計したデータ

0 時 30 分~ 59 分に集計したデータ

*2010年4月1日1時の電力量、パルス量は1時0分01秒~2時0分00秒の積算値になります。

◆電力量、換算量、パルス量の順に出力します。

[単位]

- ・計測内容ごとの単位を出力します。 CT が未設定であれば電力量、換算量には「空白」を出力します。 電力量換算機能が無効であれば換算量には「空白」を出力します。 パルス入力が無効であればパルス量には「空白」を出力します。
- ・電力量は「kWh」を出力します。
- ・換算量は換算の単位に応じた内容を出力します。 「kg」、「円」
- ・パルス量はパルスの単位に応じた内容を出力します。 「パルス」、「kg」、「kWh」、「Wh」、「m³」、「cal」、 「kcal」、「L」、「kL」、「J」、「円」

- [ロギングデータ]
 - 計測内容ごとのデータを出力します。
 - ・データがないときは「空白」を出力します。

◆お知らせ機能設定が簡易デマンドモードのときはパルス量に続いて 簡易デマンド電力(0分) 、 簡易デマンド電力(30分)を出力します。

[単位

・「kW」を出力します。

[ロギングデータ]

- ・計測内容ごとのデータを出力します。
- ・データがないときは「空白」を出力します。

*年月日時は、データの出力時刻を示しています。

上記の例では2010年4月1日1時の簡易デマンド電力(0分)は2010年4月1日の0時0分~29分に集計したデータを示し、2010年4月1日1時の簡易デマンド電力(30分)は2010年4月1日の0時30分~59分に集計したデータを示します。

■詳細ロギング

- ◆計測内容、単位、ロギングデータ(年月日時分とデータ)を出力します。
- ◆お知らせ機能設定の設定(未設定除く)によってパルス量以降の出力内容が変ります。

*下表は三相 3 線式の場合を表しています。 単相3線式の場合は(電圧) RN、RT、TN (電流) R、N、T です。

【参照:取扱説明書 CD内 付帯資料「計測値 分解能対応表」】

(例)						電圧RS	電圧ST	電圧TR	電流R	電流S	電流T	電力	電力量	換算量	パルス量
	年	月		時	分	V	V	V	Α	А	Α	kW	kWh	Kg	パルス
	2010	4	1	0	0	79990	79990	79990	79990	79990	79990	79990	9999	1000000	99999.9
	2010	4	1	0	1	79990	79990	79990	79990	79990	79990	79990	9999	1000000	99999.9
	2010	4	1	0	2	79990	79990	79990	79990	79990	79990	79990	9999	1000000	99999.9
	2010	4	1	0	3	79990	79990	79990	79990	79990	79990	79990	9999	1000000	99999.9

上段の続き

*お知らせ機能設定が目標値モードのとき

月別電力量の目標値	月別電力量	月別電力量警報状態	
kWh	kWh		
999999990	999999990		
999999990	999999990	正常	
999999990	999999990	注意	
999999990	999999990	警報	

上段の続き

*お知らせ機能設定が 簡易デマンドモードのとき

簡易デマンド電力の目標値/分	簡易デマンド電力	簡易デマンド電力の目標値	簡易デマンド電力の推定値	簡易デマンド警報状態
kW	kW	kW	kW	
79990	79990	79990	79990	
79990	79990	79990	79990	正常
79990	79990	79990	79990	注意
79990	79990	79990	79990	警報

上段の続き

*お知らせ機能設定が 従量パルス出力モード のとき

従量パルス	従量パルス状態
パルス(100 kWh)	
237	
238	
239	
244	Е

ご注意

- ●詳細ロギングで「(各)分」に格納されるデータ(電圧・電流・電力)は エネミエール S 設定時刻《△△分0(ゼロ)秒》時の瞬時値です。
- % \triangle 0分01秒 \sim \triangle 1分00秒間の平均値ではありません。
- ※ \triangle 0時0分の「電力量」「パルス量」は \triangle 0分01秒 \sim \triangle 1分00秒間の積算値になります。

◆電圧・電流・電力・電力量・換算量・パルス量の順に出力します。

・計測内容ごとの単位を出力します。

CTが未設定であれば電流、電力、電力量には「空白」を出力します。 電力量換算機能が無効であれば換算量には「空白」を出力します。 パルス入力が無効であればパルス量には「空白」を出力します。

- ・電圧は「V」を出力します。
- ・電流は「A」を出力します。
- ・電力は「kW」を出力します。
- ・電力量は「kWh」を出力します。
- ・換算量は換算の単位に応じた内容を出力します。 「kg」、「円」
- ・パルス量はパルスの単位に応じた内容を出力します。 「パルス」、「kg」、「kWh」、「Wh」、「m³」、「cal」、 「kcal」、「L」、「kL」、「J」、「円」

[ロギングデータ]

- 計測内容ごとのデータを出力します。
- ・データがないときは「空白」を出力します。
- ・電圧は
 - •「電圧RN (L1、N)」、「電圧RT (L1、L2)、「電圧TN (L2、N)」 のデータを出力します。 (単相3線式(単相2線式)の場合)
 - ・「電圧RS」、「電圧ST」、「電圧TR」のデータを出力します。 (三相3線式の場合)
- 電流は
 - ・ 電流R (L1) 」、「電流N」、「電流T (L2)」のデータを出力します。 (単相3線式(単相2線式)の場合)
 - ・「電流R」、「電流S」、「電流T」のデータを出力します。 (三相3線式の場合)
- ◆お知らせ機能設定が目標値モードのときはパルス量に続いて 月別電力量の目標値、月別電力量、 月別電力量警報状態を出力します。

「単位)

- ・計測内容ごとの単位を出力します。
- ・月別電力量の目標値、月別電力量は「kWh」を出力します。
- ・月別電力量警報状態は「空白」を出力します。

「ロギングデータ]

- 計測内容ごとのデータを出力します。
- ・月別電力量警報状態は目標値機能の判定結果を出力します。 判定結果は ECO/ デマンドシグナルランプ(LED)および 接点出力と連動しています。

判定結果は「正常」「注意」「警報」「空白」の4つがあります。 この「空白」とは、判定結果が正常または判定を行っていない ことを意味します。

(月初で月積算電力が目標1%未満または目標値が未設定(0)の場合) (目標値機能については P43・45 参照)

◆お知らせ機能設定が簡易デマンドモードのときパルス量に続いて簡易デマンド電力の目標値/分、 簡易デマンド電力、簡易デマンド電力の目標値、簡易デマンド電力の推定値、簡易デマンド警報状態を出力します。 *「簡易デマンド電力の目標値/分」とは、P47簡易デマンド機能説明における「目標現在電力」のことです。(1分ごとに比例して増加します)

「単位]

- ・計測内容ごとの単位を出力します。 ・簡易デマンド電力の目標値/分、簡易デマンド電力、 簡易デマンド電力の目標値、簡易デマンド電力の推定値は 「kW」を出力します。
- ・簡易デマンド警報状態は「空白」を出力します。

「ロギングデータ 1

- ・計測内容ごとのデータを出力します。
- ・簡易デマンド警報状態は簡易デマンド機能の判定結果を出力します。 判定結果は FCO/ デマンドシグナルランプ (IFD) および 接点出力と連動しています。

判定結果は「正常」「注意」「警報」「空白」の4つがあります。 この「空白」とは、判定を行っていないことを意味します。 (時限開始後 10 分間または目標値が未設定 (0) の場合) (簡易デマンド機能については P43・47 参照)

◆お知らせ機能設定が従量パルス出力モードのときはパルス量に続いて 従量パルス、従量パルス状態を出力します。

「単位]

- ・従量パルスはパルス出力重みを出力します。 「パルス (0.1 kWh)」、「パルス (1 kWh)」、 「パルス (10 kWh)」、「パルス (100 kWh)」 ・従量パルス状態は「空白」を出力します。

「ロギングデータ]

- ・計測内容ごとのデータを出力します。
- ・従量パルス状態は、従量パルス出力機能のエラー状態を出力します。 正常の場合は「空白」を表示し、出力エラーの場合には「E」を 表示します。出力エラーとは、1秒間に5個以上のパルスを出すよう な積算値の増加があった場合です。

該当の1分間に1回でも上記5個/秒になる積算値増加があれば 「E」表示になります。

出力エラーが頻発する場合には積算値の増加に対して出力パルスが 出しきれていない状態が発生していますので、従量パルスの増加の 度合いを参考に「パルス出力重み」設定の見直しなどをご検討くだ さい。(従量パルス機能については P43・48 参照)

7

設定を変更したいときは

設定を変更したいときは

- ◆エネミエール Sを使い始めたあと、設定を変更したいときは以下の手順で実施ください。
 - *設定を変更する前に、大切な計測データをSDメモリーカードに保存してください。(P55参照)

■CT・パルス入力の追加 (CT・パルスのどちらかのみで運用している場合)

- ① 追加するCT・CTケーブル・パルス入力ケーブルを準備する。
- ② ケーブル差込口に準備したものを取付ける。(P18・19参照)
- ③ CT定格の設定、パルス入力の設定をする。(P25参照)

■CT・パルス入力の取外し

- ① エネミエール SからCTケーブル・パルス入力ケーブルを外す。 *CT 2次側が開放にならないように、始めにCTを測定対象電線から外してください。
- ② CT・CTケーブルを外した場合は基本設定のCT設定を『NO-CT』に設定してください。(P25参照) パルス入力ケーブルを外した場合は基本設定のパルス入力設定を『OFF』に設定してください。(P25参照)

■集計日時の設定変更

① 集計日時を変更する。(P41参照) *設定されていた集計日時より過去の時間に 変更すると、その月のデータについて 締切り処理を行います。

⚠ ご注意

● 使用中に「集計日時の変更」を行うと、月別データの締め時間が変更されるため**前月データが消去される場**合があります。 使用中に集計日時を変更する場合はSDメモリーカードなどで 計測データのバックアップをとってから行ってください。

■相線式PT比の変更

- ① エネミエール Sの電源を切る。
- ② 相線式PT比などの配線を変更する。(P17参照)
- ③ 電源を再投入する。
- ④ 変更内容を設定する。(P24参照)

⚠ ご注意

● 相線式を変更するとデータはクリアされます。変更の際はご注意ください。

【ご参考】

- バックアップ電池を接続していないとクリアされてしまうデータの内容
 - ・・・・・時計データ、自動ロギングデータ、詳細ロギングデータ
- 設定モード中に電源が切れてしまった場合、電源を再投入すると約5分後に自動で計測を再開します。

【ご注意】

● 基本設定・応用設定ともに設定モード画面(表示画面点滅状態)で ▼5741 キーを長押しせずに設定変更 内容を確定しなかった場合は計測は開始されません。〔ロギングランプ(LED)は消灯〕 (P37参照) (自動では計測再開できませんのでご注意ください)


8

ネットワーク接続 したいときは

ネットワークの接続方法

■ネットワーク配線の接続方法(2線式専用)

ネットワークシステムとして使用するには、ネットワークの接続と通信設定が必要です。 下図のようにRS-485信号線を接続し、設定を行ってください。



・通信端子(M3)適正締付トルク:0.6 N·m

ご注意

- 1. ネットワーク配線(RS-485 信号線)は強電部(電源系配線)とできるだけ離して配線してください。(ノイズ対策のため)
- 2.RS-485 のシールド線は終端の本体ユニット端子より一点接地してください。 (一点接地しないとノイズの影響により通信エラーが発生する場合があります)

ネットワークの接続方法

■通信設定について

- ●通信を行うには信号線の接続に加え、通信の設定が必要です。 通信設定には通信プロトコル設定・通信速度設定・ネットワークアドレス設定があり、その全てを設定する 必要があります。 設定方法はP50、51の12~14をご参照ください。
- ●通信方式と通信速度の設定は、上位システムの仕様に合わせてください。 ネットワークアドレスは、上位システムが対応している範囲内でシステムに応じた設定をしてください。
- ●EMITについては上位システムの仕様書などをご確認ください。 MEWTOCOLについてはP69~72をご参照ください。

MEWTOCOL通信仕様

■MEWTOCOLについて [MEWTOCOLとは:当社製PLC(プログラマブルコントローラ)用通信プロトコルです]

【ご参考】MEWTOCOLの詳細仕様については下記URLにてご確認ください。

http://www3.panasonic.biz/ac/j/dl_center/manual/index.jsp?c=search (2013年7月現在) ※上記Webページでカテゴリ「PLC・ターミナル」を選択してください。

◆コマンド/レスポンスの機能

● マスタはエネミエール Sに対して ①コマンド(命令)を送り、 ②レスポンス(応答)を受け取ります。 この手順によりマスタはエネミエール Sに対して会話が行え、各種情報を得ることができます。

◆コマンド/レスポンスのフォーマット

*マスタ	*エネミエール S	
ヘッダ 送信先 テキスト デェック ネーミタードク	へ 送信元 アキスト フェック タネータ タンスポンス	→ (次コマンドへ)

●制御コード

名 称	キャラクタ	ASCIIコード	説明
ヘッダ	%	25 H	メッセージの開始を示す
コマンド	#	23 H	コマンドメッセージであることを示す
レスポンス(正常)	\$	24 H	正常なレスポンスメッセージであることを示す
レスポンス(異常)	ļ.	21 H	エラー時のレスポンスメッセージであることを示す
ターミネータ	CR	0 DH	メッセージの終了を示す

●送信先、送信元 AD(2 byte)

2桁の10進数 01~99 (ASCIIコード)

- ・コマンドメッセージ内では、コマンドメッセージを受け取るべきエネミエール Sのアドレスを示します。
- ●ブロックチェックコード Bcc (2 byte)

2桁の16進数 00~FF (ASCIIコード)

- ・送信データの誤り検出用のコード(水平パリティ)です。 ただし、Bccの代わりに**を入れた場合は、Bccなしで伝送が可能です。 この場合もレスポンスにはBccがつきます。
- ●エラーコード Err (2 byte)

2桁の16進数 00~FF (ASCIIコード)

・エラー発生時にその内容を示します。

◆Bcc (ブロックチェックコード)

- ・Bccは、伝送データの信頼性を向上させるため、水平パリティを用いた誤りチェックを行うためのコードです。
- ・Bccは、ヘッダ(%)からテキストの最後文字までの排他的論理和を取り、その8ビットデータをASCIIコードの2文字に変換して作成します。

※Bcc計算式(例)



MEWTOCOL通信仕様

MEWTOCOL通信において、エネミエール Sでは以下に示す機能が利用できます。

■データレジスタ 一覧

◆「システム領域」

端末の状態をチェックするためのレジスタを下記に記します。 (複数のデータ内容をまとめて読み出しできます)

データレジスタ	名 称	データ種類
DT00068	動作状態(下位は0xFF)	HEX4桁
DT00069	エラー状態フラグ(CT入力 - パルス入力)	16ビット2進数

● DT00068(動作状態フラグ)

bit	内 容	1のとき	0のとき
0	メイン状態の確認フラグ	ロギング計測中	ロギング停止中
1	予備	_	_
2	予備		
3	SDアクセス異常の確認フラグ	異常	正常
4	計測CPU設定中の確認フラグ	設定中	非設定中
5	SDアクセスの確認フラグ	アクセス中	非アクセス中
6	SD挿抜状態の確認フラグ	挿入中	抜出
7	1 固定		_

● DT00069(エラー状態フラグ)

bit	内 容	1のとき	0のとき
0	PT比・CT設定組合せエラー	エラーあり	エラーなし
1	0固定	_	_
2	ポート情報設定エラー	エラーあり	エラーなし
3	計測CPUのハード異常	エラーあり	エラーなし
4	ユニット情報設定エラー	エラーあり	エラーなし
5	計測CPUのハード異常	エラーあり	エラーなし
6	通信エラー	エラーあり	エラーなし
7	1 固定	_	_

Bit0~Bit7が全て1のときは"その他エラー"を意味する

MEWTOCOL通信仕様

◆「データ領域」

端末のデータは下記のレジスタに割り当てられています。

CT入力

データレジスタ	名 称	データ種類	単 位	範 囲
DT120:下位 DT	トータル積算計量値	符号無し32ビット整数	0.01 kWh(電力量)	0~999999999
DT 122	未使用(0固定)	_	_	_
DT 123	未使用(0固定)	<u> </u>	_	_
_ DT124 _ : 下位 DT125 _ : 上位	電圧RN(RS) ※1	符号無し32ビット整数	0.1 V	0~999999
_ <u>DT 126 _ : 下位</u> _ DT 127 : 上位	電圧RT(TR) ※1	符号無し32ビット整数	0.1 V	0~999999
DT128:下位 DT	電圧TN(ST) ※1	符号無し32ビット整数	0.1 V	0~999999
DT 130	未使用(0固定)	_	_	_
DT 131	未使用(0固定)	-	_	_
DT 132	未使用(0固定)	-	_	_
DT 133	未使用(0固定)	_	_	_
DT134:下位 DT	e 電流R	符号無し32ビット整数	0.01 A	0~9999999
DT136:下位 DT	電流S	符号無し32ビット整数	0.01 A	0~9999999
DT 138 : 下位 DT 139 : 上位	電流T	符号無し32ビット整数	0.01 A	0~9999999
_ <u>DT 140 _ : 下位 _</u> _ DT 141 _ : 上位 _	瞬時電力	符号無し32ビット整数	0.001 kW	0~999999
DT 142	未使用(0固定)	_	_	_
DT 143	未使用(0固定)	_	_	_
DT 144	未使用(0固定)	_	_	_
DT 145	未使用(0固定)	_	_	_
DT 146	未使用(0固定)	_	_	_
DT 147	未使用(0固定)		_	-
DT 148	力率	符号無し16ビット整数	1 %	0~100

パルス入力

データレジスタ	名 称	データ種類	単 位	範 囲
<u>DT</u> <u>220</u> : <u>下位</u> DT	トータル積算計量値	符号無し32ビット整数	0.1 (パルス量)	0~999999999
DT 222	未使用(0固定)	_	_	_
DT 223	未使用(0固定)	_	_	_
DT224:下位 DT	電圧RN(RS) ※1	符号無し32ビット整数	0.1 V	0~999999
_ <u>DT 226 _ : 下位 _</u> DT 227 : 上位	電圧RT(TR) ※1	符号無し32ビット整数	0.1 V	0~999999
<u>DT</u> 228:下位 DT	電圧TN(ST) ※1	符号無し32ビット整数	0.1 V	0~999999

- 注1) 未接続の場合、計測不可の場合 データは0xFFFFまたは0になります。
- 注2) 同じ回路内のデータレジスタであれば複数のデータ内容をまとめて読み出しできます。

※1:()内は三相3線の場合です。

MEWTOCOL通信仕様

■対応コマンド

◆ 【DR】 データリード(データエリアの内容読み出し)のみ対応

★コマンド

Γ	%	送灯	D 分先	#	R	D	D	先頭	真ワー	ドNo.	5文	字:	最終	 	-ドNo.	5文	了 了字	ВС	CC	CR
		×10 ¹	×10 ⁰					×10 ⁴	×10 ³	×10 ²	×10 ¹	×10 ⁰	×10 ⁴	×10 ³	×10 ²	×10 ¹	×10 ⁰	×10 ¹	×10 ⁰	

★正常時レスポンス(リードOK)

%	送り ・	ノ方 _。	\$ R	D	レジ	スタウ 45	て字	上頭)	レジ	スタ内 45	字	景終)	ВС	i	Cr
	×10'	×10°			×16'	×16 ⁰	×16³	×16 ²	 ×16'	×16	×16 ³	×16 ²	×16'	×16 ⁰	

★エラーレスポンス(リードエラー)

%	送!	2先	ļ	퍍	ラー・ド	ВС	C	CR
	×10 ¹	×10 ⁰		×16 ¹	×16 ⁰	×16 ¹	×16 ⁰	

■エラーコード一覧

◆「基本手順エラー」

エラーコード	エラー名	エラー内容
40H	Bccエラー	コマンドのデータにBccエラーが発生した
41H	フォーマットエラー	伝送フォーマットに合わないコマンドメッセージをおくっている
42H	NOTサポートエラー	サポートされていないコマンドをおくっている
43H	手順エラー	複数フレームのデリミタがおくられる


◆「アプリケーションエラー」

エラーコード	エラー名	エラー内容
60H	パラメータエラー	データコードが【D】以外である
61H	データエラー	ワードNoが10進数以外で指定されている(0000F) 先頭ワードNoが最終ワードより大きい

●通信時の注意事項

- ・マスタからの最小アクセスは1秒(データ更新最小1秒)です。ノイズなどでエネミエール Sが無応答の場合がありますので、マスタ側で必ずエネミエール Sのレスポンスを受信したことを確認してご使用ください。
- •通信の品質を向上させるため再送処理を推奨いたします。

●RS-485の通信タイミング



t₁の条件

通信条件	エネミエール S
4800 bps	4.2 ms以上
9600 bps	2.1 ms以上
19200 bps	1.1 ms以上
38400 bps	0.6 ms以上

*エネミエール Sは、送信データ 受信後、左記条件で返信します。 ただし、タイムアウトは500 ms以上 で設計してください。

- ②レスポンス送出後は、約2 msの伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。
- ・マスタ側について(プログラム作成上の注意)
- マスタ側は以下の項目を守って通信を行ってください。
- ①マスタからの送信とエネミエール Sからの送信が衝突するのを避けるため、マスタが確実にレスポンスを受信したことを確認し、次のコマンドを送信してください。(t2=2 ms以上あける)

●RS-485の通信パラメータ

・通信パラメータは以下の設定にしてください。

項目	パラメータ
データビット	8
ストップビット	1
パリティビット	奇 数

故障かな?と 思ったときは

故障かな?と思ったときは

■本体表示における現象

現象	内容	対処の方法
電流値表示項目画面にならない	CTの設定がされていない (未接続設定のままである)	CTの設定(P25参照)をしてください。
(移行できない)	CTの設定をしたのにパルス量の表示画面を 見ている(設定とは違う画面を見ている)	電力量の表示画面(P29~34参照)や瞬時値 表示画面(P27参照)を見てください。
パルス表示項目画面に	パルス入力の設定がされていない (未接続設定のままである)	パルス入力の設定(P25参照)をしてください。
ならない (移行できない)	パルスの設定をしたのに電力量の画面や 瞬時値の表示画面を見ている (設定とは違う画面を見ている)	パルス量の表示画面(P32~34参照)を 見てください。
通電しているのに 『0.0』Aが表示される	電流のレベルが小さい	CTは定格電流の5 %以下の低い電流は測定 できない場合があります。CTの定格を、より 小さいものに変更してください。
IU.UI AMAMCATO	CT・CTケーブルが接続されていない	CTやCTケーブルの接続状態を確認し、 確実に接続してください。
電流が表示しているのに	CTの取付け方向が間違っている(逆向き)	CTの取付け方向を確認し、正しい方向に 取付けてください。(P15~18参照)
『0.0』kWまたは	太陽光発電などにより逆潮流をしている	逆潮流の電力・電力量は測定できません。
『0』kWhが表示される	測定を開始してから所定の時間を経過して いない	測定開始から数時間または1日程度経過してから 確認してください。電流レベルが小さい場合(上記) にもこの現象が起こる場合があります。

■設定時のエラーNo. 一覧

エラーNo.	エラーの内容	対処の方法
100 231	情報設定エラー	回路(CTまたはパルス)の設定が間違っています。 ご確認のうえ正しく設定してください。(P25参照)
120	PT比・CT設定組合せエラー	PT比設定とCT設定の組合わせが間違っています。 ご確認のうえ正しく設定してください。(P24.25参照)
330	設定エラー	SDメモリーカードにデータを書き込んでいます。 設定はしばらく待ってから行ってください。


■故障時のエラーNo. 一覧

エラーNo.	エラーの内容	対処の方法
110		
221		
301	ハードエラー	故障の可能性があります。
310		エネミエール Sの電源を切って再度電源を入れ、再設定してください。 それでもエラーを表示する場合は、施工店などにご連絡ください。
311		CALCULATION OF THE CALCULATION O
312		
400		

故障かな?と思ったときは

■エラー表示が出たときは

*エラー表示が出たときは、エラーNo.一覧(P74)の対処方法をご確認いただき、エラーを解除してください。 エラー表示は、いずれかのボタンを押すことで解除できますがエラーの原因が解決していない場合は、 再度エラー表示されます。




注)「対処方法」(P74)で確認いただいた後も同じエラー表示が繰り返されるときは施工店などにご連絡ください。

■SD書込中ランプ(LED)の点滅(SD書込みエラー)

*SD書込中ランプ(LED)が点滅しているときは、SD書込みエラー(SDメモリーカードの空き容量不足やSDメモリーカードの不具合など)です。

SD メモリーカードを取出して読み書きができるか また、空き容量があるかを確認してください。



10 仕 様

仕様

■計測仕様

項 目	仕 様							
	<u> </u>							
	本 体							
	BT3740							
品番	5 A CT	/5 A CT	50A CT	100 A CT	250 A CT	_	A CT	600 A CT
(システム構成部材を含む)	BT3705	BT3705WH	BT37065	BT37061	BT37062	BT37		BT37066
	CTケーブル パルス入力ケーブル パルス入力ケーブル							
	(1 m)BT37231 (2 m)BT37232 (5 m)BT37235 (10 m)BT372310·BT372310WH (2 m) BT37242 (20 m)BT372320WH (30 m)BT372330WH (50 m)BT372350WH					n) BT37242		
 相線式	単相2線/単相3線/三相3線							
計測回路数	1回路							
計測要素	電圧/電流	/力率/電力/電	宣力量/パルス	、量				
	• 電力量				※2 次の笛所を	計測す	ス提合/	
本体許容誤差 ※1 ※2	・ 電力 ・ 雷圧. 雷流	:±2.0 %(定格 允: ±1.0 %(定格		.)				とがあります。
W1 WZ	・力率	: ±3.0 %(定格			・電流値が極端に			
		含まず。(比誤剤			・電流が歪んでし			強磁界がある箇所
		は平衝負荷を前提 		。 不平衝負荷で ————	は力率の誤差が大	てきくなる	5場合が	あります。
自動ロギング	・ 保存データ : 電力量、パルス量 ・ 内部メモリーに『時間別』最新65日分、『日別』最新1年分、『月別』最新3年分と平均電力の最新65日分を保存します。 ・ SDメモリーカードを差込むと、その時点で内部メモリーにデータがあれば今月・先月分が取出せます。							
詳細ロギング	・ 保存データ : 回路ごとの電圧、電流、電力、電力量およびパルス量 ・ 保存周期(保存期間) 1分ごと (最新1日分)							
SDメモリーカード	動作確認済SDメモリーカード Panasonic製 SDHC/SDメモリーカード 2〜32 GB (ご参考)エネルギーモニタ ホームページ 対応 SDHC/SD メモリーカード URL http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/denro/enemoni/sd.html(2013年7月現在) 保存可能データ: ・自動ロギングデータ ・詳細ロギングデータ							
停電補償	・バックアップされるデータ : 自動ロギングデータ、 詳細ロギングデータ、 時計データ ・停電補償時間 : 200時間(バックアップ電池満充電時・周辺温度25 ℃) ※バックアップ電池は満充電まで約24時間の充電が必要です。							
時計精度	約±1分/月 (周辺温度25 ℃時) (時計の自動補正機能選択可)							
電圧回路	・AC110 V/220 V 50/60 H z ・計器用変圧器は下記のPT比が使用可能 1/1、1/√3、1/2、1/3~1/99、1/100、1/200、1/300、1/700							
電流回路	 ・50 A、100 A、250 A、400 A、600 A、5A(/5A)CT ・5 A CT(/5 A CT)は、変流器(CT)と組合わせた2段構成にて使用できます。 変流器1次側電流は下記の値に設定可能 5 A 6 A 7.5 A 8 A 10 A 12 A 15 A 20 A 25 A 30 A 40 A 50 A 60 A 75 A 80 A 100 A 120 A 150 A 200 A 250 A 300 A 400 A 500 A 600 A 750 A 800 A 1000 A 1200 A 1500 A 1600 A 2000 A 2500 A 3000 A 4000 A 5000 A 6000 A 7500 A 8000 A 10000 A 12000 A 20000 A 25000 A 30000 A 							
周波数	• 定格周波	g数 : 50 Hz/60	Hz(周波数E	自動判定)				
パルス入力	 ・入力回路数: 1回路 ・方式: 無電圧a接点またはオープンコレクタ ※接点にはDC10 V、10 mA以上の電流が流れますので、この条件に適したものをご使用ください。 ・オープンコレクタ条件: リーク電流1 mA以下 ・パルス条件: パルスON時間: 30 ms以上 パルスOFF時間: 30 ms以上 許容チャタリング: 3 ms以下 ・パルス最大入力可能数: 32000パルス/毎時 ・パルス入力ケーブル長さ延長: 100 m以下 							

仕様

■通信仕様


項目	仕 様
電気的仕様	RS-485に準拠
通信プロトコル	MEWTOCOL 、 EMIT
絶縁	内部回路と絶縁
最大接続台数	最大31台(ただし上位システムの仕様により制限される)
伝送距離	最大800 m(ただし上位システムの仕様により制限される)
伝送速度	4800 bps、 9600 bps、 19200 bps、 38400 bps
終端抵抗	本体に内蔵(終端抵抗ON/OFFスイッチで切替え選択)


■定格仕様


項 目	仕 様		
定格入力電圧 (許容電圧範囲)	AC100-240 V 50/60 Hz		
CTケーブル	1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 m		
パルス入力ケーブル	2 m (総延長距離100 mまで可能)		
接点出力	・無電圧a接点 (Photo MOSリレー出力) ・接点容量 : AC/DC 100 V 0.2 A (抵抗負荷)		
使用周囲温度(相対湿度)	-10 ~+50 ℃ (80 % Rh以下 ただし結露なきこと)		
消費電力	4 W (8 VA)		
絶縁抵抗	DC500 Vメガーにより測定したとき、各部100 MΩ以上 測定箇所 : 充電部と外郭 ※1) 充電部間の絶縁抵抗測定はしないでください。 ※2) 盤組込時などにライン〜大地間の絶縁抵抗測定を行う時には、本器のPE端子に 接続している線を外す。 守らないと故障の原因になります。		
耐電圧	AC1500 V 1分間印加したときに異常なきこと。 測定箇所 : 充電部と外郭 ※ 盤組込時などにライン〜大地間の絶縁抵抗測定を行う時には、本器のPE端子に 接続している線を外す。 守らないと故障の原因になります。		
取付方法	ねじ止め、 磁石取付け (別売)		
質量	450 g (SDメモリーカード含まず)		


外形寸法


■外形寸法 (単位:mm)


























その他

部材互換対応表

■表示設定ユニット・増設ユニット・異種系統ユニット

2013年7月現在

ご注文品番	品名	エネミエール S(通信機能付) BT3740K
BT3721	表示設定ユニット	×
BT3722	増設ユニット	×
BT37201	異種系統ユニット	×

■CT

ご注文品番	仕 様	エネミエール S(通信機能付) BT3740K
BT37065	50 A	0
BT37061	100 A	0
BT37062	250 A	0
BT37064	400 A	0
BT37066	600 A	0
BT3705	5 A	○ ※1
BT3705WH ※2 「環境耐性強化タイプ」	/5 A	0
BKF***CT BKF2***CTT	カンタッチブレーカ CT内蔵	×

※1: CTケーブル「BT372330WH/BT372350WH」との組合せを除く。
※2: CT「BT3705WH」をご使用でCTケーブル長さが10 m以上の場合は、 品番末尾「WH」のCTケーブルとセットでご使用ください。
環境耐性⇒強磁界耐性、ケーブル 30・50 m対応

■CTケーブル


ご注文品番	仕 様	エネミエール S(通信機能付) BT3740K
BT37231	1 m	0
BT37232	2 m	0
BT37235	5 m	0
BT372310	10 m	0
BT372320	20 m	0
BT372310WH	10 m	0
BT372320WH	20 m	0
BT372330WH ※3	30 m	○ ※3
BT372350WH %3	50 m	O **3

※3:5 A CT「BT3705」との組合せを除く。

- ◆エネミエール S の補修パーツです。 必要なときは施工店にお問合せください。
 - ●端子カバー (品番: BT 3730886)



● 交換用バックアップ電池 (品番: BT 37658001) (電池使用開始日記入ラベル付属)





オプションパーツ(別売)

- ◆エネミエール S のオプションパーツです。 必要なときは施工店にお問合せください。
 - エネミエール S 仮設置用マグネット(2コ入) (品番: BT 37697001)



● CT 2次側短絡コネクタ(1コ入) (品番: BT 37751001)



バックアップ電池の交換方法


*電池の交換は電気工事士の有資格者が行ってください。

◆バックアップ電池の推奨交換時期は、ご使用開始から約5年です。

端子カバー

- ①交換用バックアップ電池(品番: BT 37658001) をご購入ください。
- ②設定データやロギングデータを SD メモリーカードへバックアップしてください。(P55 参照)
- ③計測電源を切ってください。

④端子カバー固定ねじを緩め、端子カバーを 問けてください。 ⑤バックアップ電池のコネクタをはずし、新しい バックアップ電池と交換してください。



- ⑥新しい電池に付属の「電池使用開始日記入ラベル」 に使用開始日を記入し、端子カバーの裏面に貼付けて ください。
- ⑦端子カバーを閉じ、固定ねじを締めてください。
- ⑧計測電源を入れてください。
- ⑨時刻を合わせてください。(P22参照)
- ⑩基本設定の内容を確認してください。(P23~25参照)
- 注) 取外した電池は普通のゴミと一緒に捨てないでください。 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池のリサイクルにご協力ください。

Q&A 集 保証とアフターサービス

エネミエール S Q&A 集

■ハードについて

- Q1 エネミエール Sで計測したい。 通常50~60 Aの箇所であるが、突入電流で130~140 Aになる。 この場合のCTの選定は?(100 A? 250 A?)
- A1 100 Aを選択すればよいと思われます。 計測箇所の電流は最低1秒以上は安定した電流値が必要になります。 突入電流の時間は、数ms程度と思われますので計測はできません。 逆に1秒以上の電流(突入電流)値がある場合は計測ができますので、この場合は250 AのCTを選定ください。
- Q2 低電流領域での電力量計測の精度はどこまで保証できるのか?
- A2 CT定格値の5 %までです。 ⇒50 A CTの場合なら、電流2.5 A以上の電力量に対して±2 %の保証です。(力率1、表示値に対して)
- Q3 CTの取付けはCTのみで可能か?(CTケーブルは必要なのか?)
- A3 CTケーブルは必要です。
- Q4 CTの取付け(内径)は?
- A4 P79を参照ください。

■パルス入力ケーブルについて

- Q1 パルス入力ケーブルを延長して施工したいが、電線種別の規定はありますか?
- A1 推奨はKPEV線(計装用対形ケーブル) 0.9 mm^2 以上です。
- Q2 パルス入力ケーブルの長さは2 mまでとなっていますが他のケーブルを継ぎ足して接続した際、何mまで延長できますか?
- A2 総延長距離は100 mまで性能保証させていただきます。

■CTについて

- Q1 50 A CTにCVTケーブル径14 mm²が通らないようですが
- A1 50 A CTの内径は9.5 mmで、CVTケーブル14 mm²の外径は9.2 mm程度ですので通ると思われます。 ★CVTケーブル:強電配線におもに使用される一般的な電線(絶縁に優れ銅線部がツイストされている) ⇒容量50 Aの結線にはおもに径14 mm²が使用される。
- Q2 /5 ACTの使用方法がわからない。
- A2 別のCTと組合わせた2段目のCTとして使用することを想定しており、初段のCT定格1次電流を設定する必要があります。(P18,25参照) ★6000 Aの際→5 Aに変換するなどの1次CTをお客様に別途購入いただく必要があります。(メーカー: URDなど) ★6000 Aなどの大容量電流値を計測するため、5 A(小電流値)に変換して計測を可能にするものです。
- Q3 CTを固定するための付属品は付いていますか?
- A3 付属していません。 結束バンドなどを用いて固定してください。

■その他

- Q1 エネミエール Sは電圧と電流しか測定していませんが、電力はどのようにして測定しているのですか? また、CTの相が逆になっていた場合、測定できない理由は何ですか?
- A1 電力は瞬時電圧と瞬時電流を掛け合せ、平均することで演算しています。 CTの逆相は実際にはマイナスで測定しています。エネミエール Sでは、あえて電力を0 kWとしています。
- Q2 日付4/8~4/18のデータをExcellこ取込んたが、4/8、4/9は表示されるが4/10~4/18は###になる。(日付欄のみ)
- A2 4/10~4/18は表示の幅が増えるので表示上の問題かと思われます。(セルの幅を広げてみてください)

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、施工店へご相談ください

〔よくお読みください〕

▼お引渡しの際に記入されると便利です 施工店名

> 話)

お引渡し日 月 \Box 年

修理を依頼されるときは

お引渡し日と以下の内容をご連絡ください。

エネミエールS(通信機能付) ● 製 名 品

●品 BT3740K

●故障の状況 できるだけ具体的に ●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理いたします。

保証期間 : お引渡し日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

出張料 技術者を派遣する費用

部品代 部品および補助材料代 * 補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持 するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■相談先がなくお困りの場合は、以下の**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

●この製品の修理・部品などのご相談は、まず工事店へお申し付けください。

使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

(番号を押しても案内が続く場合は、「X」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturday/Sundays/nationalholidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関するご相談は

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談センタ・

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。 大阪☎06-6906-1090

札幌☎011-261-6401転 名古屋 2052-551-7900 (転) 東京 203-5392-7190 転 福岡☎092-622-0531転

※転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせ ていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

Microsoft[®]、Windows[®] Excel[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

SDHCロゴは商標です。

記載されている会社名 ・ 製品名は、各社の登録商標または商標です。

パナソニック株式会社 パナソニック エコソリューションズ電路株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 番地 TEL (代表) 06-6908-1131